

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор мастурбатора Rebel Tubes. Данная инструкция содержит важную информацию для безопасного и эффективного использования, обслуживания и ухода за вашим устройством. Пожалуйста, внимательно прочтите ее перед первым использованием и сохраните для дальнейшего использования.

Это устройство имеет три основные функции: вибрацию, нагрев и движение вверх-вниз. Каждая функция управляется независимо с помощью трех специальных кнопок. Устройство предлагает 7 режимов вибрации и 7 скоростей движения вверх-вниз. Функция нагрева достигает примерно 40 °C. Внутренний чехол интегрирован и не снимается. Устройство заряжается через USB-кабель.



REBEL[®]
MEN'S GEAR

MASTURBATOR WITH 3 FUNCTIONS:
SHAKING
WARMING
VIBRATING





НАСТРОЙКА И ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. **Распаковка:** Аккуратно извлеките устройство из упаковки. Осмотрите на наличие повреждений.
2. **Первоначальная сборка:** Перед первым использованием полностью зарядите устройство. Подключите прилагаемый USB-кабель для зарядки к зарядному порту на устройстве и к стандартному USB-адаптеру питания (не входит в комплект). Индикатор зарядки будет гореть во время зарядки и обычно гаснет или меняет цвет после полной зарядки.
3. **Уборка:** Перед первым использованием и после каждого последующего использования тщательно очищайте устройство. Подробные инструкции см. в разделе «Техническое обслуживание и очистка».
4. **Смазка:** Для оптимального комфорта и удовольствия нанесите обильное количество смазки на водной основе на входное отверстие и внутреннюю часть устройства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мастурбатор Rebel Tubes оснащен тремя кнопками управления для различных функций.



- **Кнопка питания (центральная):** Нажмите и удерживайте кнопку примерно 2-3 секунды, чтобы включить или выключить устройство.
- **Кнопка вибрации (слева):** Короткое нажатие активирует и переключает 7 различных режимов вибрации.
- **Кнопка управления движением/нагревом (справа):** Короткое нажатие активирует и переключает 7 скоростей внутреннего движения вверх-вниз. Удерживайте эту кнопку примерно 2-3 секунды, чтобы активировать или деактивировать функцию нагрева (целевая температура примерно 40 °C).

Поэкспериментируйте с различными режимами и скоростями, чтобы найти свои предпочтительные настройки. Устройство разработано для обеспечения стимулирующих ощущений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

Правильная чистка и уход имеют решающее значение для гигиены и продления срока службы вашего устройства.

1. **После каждого использования:** Сразу после каждого использования очищайте устройство.
2. **Процедура очистки:**
 - Внутреннюю втулку тщательно промойте теплой водой.
 - Нанесите средство для чистки игрушек или мягкое антибактериальное мыло на внутренние и внешние поверхности.
 - Аккуратно потрите мягкой тканью или губкой.
 - Тщательно промойте теплой водой, пока не удалятся все остатки мыла.
 - Следите за тем, чтобы вода не попадала в зарядный порт или панель управления. Хотя устройство является перезаряжаемым, специальные уровни водонепроницаемости не предусмотрены,

поэтому избегайте погружения в воду. Внутренний чехол интегрирован и не снимается для чистки.

3. **Сушка:** Промокните насухо безворсовой тканью. Дайте устройству полностью высохнуть на воздухе перед хранением.
4. **Хранилище:** Храните устройство в чистом, сухом и защищенном от пыли месте, вдали от прямых солнечных лучей и экстремальных температур. Храните его отдельно от других игрушек, изготовленных из других материалов, чтобы предотвратить износ материала.
5. **Зарядка:** Заряжайте устройство, когда батарея разряжена. Не перезаряжайте.

Важный совет: Не используйте чистящие средства, содержащие спирт, нефтепродукты или ацетон, так как они могут повредить силиконовые и полиуретановые материалы. Используйте с этим устройством только смазки на водной основе.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если у вас возникнут какие-либо проблемы с мастурбатором Rebel Tubes, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими распространенными проблемами и способами их решения:

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается.	Низкий или нулевой заряд аккумулятора.	Полностью зарядите устройство с помощью прилагаемого USB-кабеля.

Вибрация/движение слабое или непостоянное.	Низкий заряд батареи.	Зарядите устройство.
Функция обогрева не работает.	Неправильно активировано или разряжена батарея.	Для активации функции нагрева удерживайте кнопку «Движение/Нагрев». Зарядите устройство.
Устройство издает необычные звуки.	Нормальные рабочие звуки или проблема с внутренними компонентами.	Некоторые рабочие звуки являются нормальными. Если шум чрезмерен или появился недавно, прекратите использование и обратитесь в службу поддержки клиентов.

Если проблема не исчезнет после применения указанных решений, обратитесь в службу поддержки клиентов Rebel за дополнительной помощью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукта	Мастурбатор Rebel Tubes
Функции	Вибрация (7 режимов), движение вверх-вниз (7 скоростей), нагрев (примерно 40 °C)

Материал	Силикон с полиуретановым покрытием, АБС-пластик
Цвет	Черный
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	23.5 x 10.5 x 10.5 см
Масса	474 грамма
Глубина вставки	7 см
Внутренний диаметр	4 см
Источник питания	Заряжается через USB-кабель
Страна происхождения	Китай