




LOVENSE

Nora

USER MANUAL



What's Included

- (1) Bluetooth® Rabbit Vibrator
- (1) USB Charging Cable
- (1) User Manual
- (1) Quick Setup Guide
- (1) Storage Bag

Specifications

Materials	ABS Plastic/Body-Safe Silicone
Weight	380g
Battery	Li-Ion Rechargeable
Charging	150 Minutes
Use Time	up to 245 Minutes
Standby	up to 120 Hours
Waterproof	IPX6 Water-Resistant

Charging

Turn off Nora. Plug the cable into any USB port or USB/AC power adapter. It will take approximately 2.5 hours to fully charge. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Note: *The magnetic charger will only work if positioned correctly. If a solid red light doesn't turn on, rotate the cable 180 degrees.*

Cleaning & Care

- Clean Nora before and after each use.
- Clean with warm water and a mild soap (or sex toy cleaner).
- Dry thoroughly before storing.

Usage Tips

- It is necessary to properly apply lube to your body and the toy before insertion.
- Insert with the rotation feature turned off!
- Be aware of Nora's curve during insertion. We recommend inserting at around a 45-degree angle.

Warning

- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.

Links

Check out the newest guide/download links here. Our software is constantly updated.

Online guide: www.lovense.com/guide


App download: www.lovense.com/download

If you have any feedback or need any additional assistance, use the contact form at www.lovense.com/contact. Someone from the Lovense team will normally reply within 12-24 hours.

Warranty Terms & Conditions

LOVENSE warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify LOVENSE during the warranty period, LOVENSE will, at its discretion, replace the product free of charge.

Visit www.lovense.com/warranty for detailed warranty and product return information.



Qué Está Incluido

- (1) Vibrador Rabbit Bluetooth®
- (1) Cable USB de Carga
- (1) Manual del Usuario
- (1) Guía de Configuración Rápida
- (1) Bolsa de almacenamiento

Especificaciones

Materiales	Plástico ABS/Silicona segura para el cuerpo
Peso	380g
Batería	Li-Ion Recargable
Cargado	150 Minutos
Tiempo de Uso	hasta 245 Minutos
Tiempo de Espera	hasta 120 Horas
Impermeabilidad	IPX6 Resistente al Agua

Carga

Apague Nora. Conecte el cable a cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB/AC. Tomará aproximadamente 2.5 horas en cargar completamente. Una vez esté cargado, la luz roja se apagará.

***Nota:** El cargador magnético solo funcionará si es posicionado correctamente. Al intentar cargar, si la luz roja no enciende, intente rotar el cable 180 grados.*

Limpieza y Cuidado

- Limpie Nora antes y después de cada uso.
- Use agua tibia y jabón (o limpiador de juguetes sexuales).
- Secar bien antes de guardar.

Consejos de Uso

- Es necesario aplicar lubricante en su cuerpo y al juguete antes de insertarlo.
- Insertar con la función de rotación desactivada.
- Cuidado con la curvatura de Nora durante la inserción. Recomendamos que lo inserte a un ángulo de 45 grados.

Advertencia

- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO USAR la unidad mientras se encuentre cargando.

Enlaces

Revise nuestras guías/links de descarga más recientes aquí.
Nuestro software se actualiza constantemente.

Guía online: es.lovense.com/guide


Descarga de App: es.lovense.com/download

Si tiene sugerencias o necesita asistencia adicional, use el formulario de contacto en es.lovense.com/contact. Alguien del equipo Lovense lo contactará dentro de 12 a 24 horas.

Términos de Garantía & Condiciones

LOVENSE garantiza este producto por un período de UN (1) AÑO, después de la fecha original de compra, contra cualquier defecto causado por materiales o fabricación. Si descubre algún defecto y notifica a LOVENSE durante el período de garantía, Lovense, bajo su propia discreción, reemplazará el producto de manera gratuita.

Visite es.lovense.com/garantia para información detallada sobre la garantía y retorno de producto.



Inclus

- (1) Vibromasseur Rabbit Bluetooth®
- (1) Câble de Chargement USB
- (1) Manuel d'Utilisateur
- (1) Mini guide d'utilisation
- (1) Sac de rangement

Caractéristiques

Composition	Plastique ABS / Silicone sans danger pour le corps
Poids	380g
Batterie	Li-Ion Rechargeable
Chargement	150 Minutes
Autonomie	Jusqu'à 245 minutes
Veille	Jusqu'à 120 heures
Type d'étanchéité	IPX6 Résistant à l'eau

Chargement

Eteindre votre Nora puis brancher le câble sur n'importe quel port USB ou adaptateur USB/AC. Compter environ 2,5 heures pour une charge complète. Une fois complètement chargé, le voyant rouge fixe s'éteindra.

***Remarque:** le chargeur magnétique ne fonctionnera que s'il est correctement positionné. Si le voyant rouge fixe ne s'allume pas, pivoter le câble de 180 degrés.*

Nettoyage et Entretien

- Nettoyer votre Nora avant et après chaque utilisation.
- Nettoyer avec de l'eau tiède et un savon doux (ou un nettoyant pour sextoy).
- Sécher soigneusement avant de le ranger.

Conseils d'Utilisation

- Il est nécessaire d'appliquer correctement le lubrifiant sur votre corps et sur le jouet avant l'insertion.
- Insérer avec la fonction de rotation désactivée!
- Soyez conscient de la courbure de Nora pendant l'insertion. Nous vous recommandons de l'insérer avec un angle d'environ 45 degrés.

Avertissement

- Tenir à l'écart de la chaleur ou du froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.

Liens

Consultez les nouveaux guides/liens de téléchargements ici.
Nos logiciels sont constamment mis à jour.

Guide en ligne: fr.lovense.com/guide


Téléchargement de l'application: fr.lovense.com/download

Pour obtenir une assistance supplémentaire, remplissez le formulaire de contact fr.lovense.com/contact. Un membre de l'équipe Lovense vous répondra dans les 12-24 heures.

Conditions de la Garantie

LOVENSE garantit ce produit pour une période d'UN (1) AN, après la date d'achat originale, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux. Si vous constatez un défaut et en informez LOVENSE pendant la période de garantie, LOVENSE remplacera sans frais et sur demande le produit.

Visitez la page fr.lovense.com/garantie pour obtenir des renseignements détaillés sur la garantie et le retour des produits.



Inhalt

- (1) Bluetooth® Rabbit Vibrator
- (1) USB-Ladekabel
- (1) Benutzerhandbuch
- (1) Schnelle Einrichtungshilfe
- (1) Aufbewahrungstasche

Technische Eigenschaften

Material	ABS-Kunststoff/Hautfreundliches Siliko
Gewicht	380g
Batterie	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit	150 Minuten
Nutzungsdauer	bis zu 245 Minuten
Standby	bis zu 120 Stunden
Wasserdicht	IPX6 Wasserdicht

Aufladen

Schalten Sie Nora aus. Stecken Sie das Kabel in einen beliebigen USB-Anschluss oder USB/AC Stromadapter. Es dauert ungefähr 2,5 Stunden bis zur vollständigen Aufladung. Sobald sie vollständig aufgeladen ist, wird sich das rote Licht ausschalten.

***Hinweis:** Das magnetische Ladegerät funktioniert nur bei richtiger Positionierung. Wenn das rote Licht nicht angeht, drehen Sie das Kabel um 180 Grad.*

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie Nora vor und nach der Benutzung.
- Reinigen Sie mit warmem Wasser und milder Seife (oder Sexspielzeug-Reiniger).
- Trocknen Sie vor dem Aufbewahren gründlich.

Anwendungstipps

- Es ist wichtig Gleitgel auf Ihren Körper und auf das Sexspielzeug vor dem Einführen aufzutragen.
- Führen Sie erst ein, wenn die Drehfunktion ausgeschaltet ist!
- Beachten Sie Noras Krümmung während des Einführens. Wir empfehlen im Winkel von 45 Grad einzuführen.

Warnung

- Vor extremer Hitze oder Kälte fernhalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Spielzeug mindestens einmal alle 6 Monate wiederaufgeladen wird.
- Benutzen Sie das Sexspielzeug NICHT während des Aufladens.

Links

Die neuesten Anleitungen/Downloads finden Sie hier. Unsere Software wird ständig aktualisiert.

Online-Anleitung: de.lovense.com/guide

App-Download: de.lovense.com/download

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder weitergehende Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular unter de.lovense.com/contact. Ein Mitglied des Lovense-Teams meldet sich in der Regel innerhalb von 12-24 Stunden zurück.

Garantiebestimmungen

LOVENSE gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von EINEM (1) JAHR ab dem Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler. Sollten Sie einen Defekt feststellen und LOVENSE innerhalb der Garantiezeit davon unterrichten, wird LOVENSE das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen.

Für detaillierte Informationen über Garantie und Produktrückgabe, besuchen Sie bitte de.lovense.com/garantie.



Комплект Поставки

- (1) Вибратор-кролик с Bluetooth®
- (1) Зарядный USB-кабель
- (1) Руководство Пользователя
- (1) Руководство по Быстрой Настройке
- (1) Сумка для Хранения

Спецификации

Материалы	АБС-пластик/Безопасный для Тела Силикон
Вес	380г
Батарея	Литий-ионный Аккумулятор
Зарядка	150 Минут
Время Использования	до 245 Минут
Режим Ожидания	до 120 Часов
Водонепроницаемость	IPX6 Водостойкий

Зарядка

Выключите Noga. Подключите кабель к любому USB-порту или адаптеру питания для USB. Полная зарядка займет примерно 2.5 часа. Когда устройство полностью зарядится, немигающий красный индикатор выключится.

***Примечание:** магнитное зарядное устройство работает только при размещении его в правильном положении. Если немигающий красный индикатор не включается, поверните кабель на 180 градусов.*

Чистка и Уход

- Мойте Noga до и после каждого использования.
- Промойте теплой водой с мягким мылом (или очищающим средством для секс-игрушек).
- Тщательно высушите перед тем, как поместить на хранение.

Советы по Использованию

- Необходимо обильно нанести лубрикант на игрушку и тело перед пенетрацией.
- Не вводите с включенной функцией вращения!
- Учитывайте изогнутую форму Noga. Мы рекомендуем вводить игрушку под углом 45 градусов.

Предупреждение

- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.

Ссылки

Наше программное обеспечение постоянно обновляется. Ознакомьтесь со свежими обновлениями и руководствами Вы можете здесь.

Онлайн-руководство: ru.lovense.com/guide

Загрузка приложения: ru.lovense.com/download

Если Вам требуется дополнительная помощь или Вы хотите оставить нам свой отзыв, заполните контактную форму здесь: ru.lovense.com/contact. Команда Lovense обычно отвечает в течение 12-24 часов.

Положения и Условия Гарантии

LOVENSE предоставляет гарантию на этот продукт на 1 (ОДИН) ГОД с даты приобретения при любых дефектах, возникших из-за ненадлежащего качества изготовления или материалов. Если Вы обнаружите дефект и уведомите LOVENSE в период гарантийного срока, LOVENSE по своему усмотрению бесплатно заменит продукт.

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с гарантийными обязательствами, перейдите на ru.lovensense.com/garantiya.



产品清单

- (1) 兔式蓝牙震动器
- (1) USB充电线
- (1) 用户手册
- (1) 快速用户指南
- (1) 收纳袋

产品信息

材质	ABS塑料/亲肤安全硅胶
重量	380g
电池	锂离子电池
充电	150 分钟
使用时间	长达245分钟
待机时间	长达120小时
防水性能	IPX6 防飞溅

充电

请先关闭Nora，然后将充电线插入任何USB接口或USB/AC电源适配器。电池充满大约需要2.5小时。当充电完成时，红色指示灯将熄灭。

注意：磁性充电器需要正确连接才能充电。如果红灯不亮，将充电线旋转180度即可。

清洁和保养

- 每次使用前后请清洁Nora；
- 请使用温水和温和的肥皂（或成人玩具清洁剂）清洁；
- 长时间存放前，需彻底干燥。

使用提示

- 在插入使用之前，需要将润滑剂涂抹于您的身体和玩具上；
- 关闭旋转功能才能插入使用！
- 插入使用时请注意Nora的曲线，我们建议以大约45度的角度插入。

警告

- 请远离过于高温或低温的环境；
- 每六个月请至少充一次电；
- 充电时请勿使用玩具。

相关链接

您可以登录我们的网站查阅最新的用户指南和App下载链接，我们将持续更新我们的App以实现更多的功能。

在线用户指南：zh.lovense.com/guide


App 下载地址：zh.lovense.com/download

如果您有任何意见或需要任何其他帮助，
请前往 zh.lovense.com/contact 页面与我们联系。
通常情况下，Lovense团队会在12-24小时内给您答复。

保修条款

Lovense为此产品提供一年的免费保修期。如您在原购日起一年内，发现产品存在因工艺，材料等问题造成的缺陷，请与我们联系，我们将为您免费更换产品。

请访问zh.lovense.com/warranty页面，了解详细的保修和产品退货信息。



・インディケータライト

・ボタンA:On/Offの切替(3秒押さえてください)&プッシュによるバイブレーションの上方向への切替

・ボタンB:プッシュによるバイブレーションの下方向への切替

・充電ポート

产品清单

- (1) Bluetooth®内蔵 遠隔うさぎ型マッサージャー
- (1) USB充電ケーブル
- (1) ユーザーマニュアル
- (1) クイックセットアップガイド
- (1) 収納バッグ

产品信息

素材	ABS樹脂／身体にやさしいシリコン
重量	380g
バッテリー	リチウムイオン充電式
充電	150分間
使用時間	245分まで
スタンドバイ	120時間まで
防水機能	IPX6 防水機能有り

充電方法

まずはじめにNoraの電源を切ってください。ケーブルはどんなUSBポート、もしくはUSB/ACアダプターへも繋いで充電することができます。フル充電には約2.5時間必要です。充電が満タンになると赤い電灯が消えます。

注意:マグネット充電器は正しい方向で接続された場合のみ充電できます。赤いライトが光っていない時は、180度回転させてください。充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。

掃除・保管方法

- ・ 使用する前後にNoraをクリーニングしてください。
- ・ あたたかい水もしくは中性石鹸(もしくはセックストイクリーナー)で洗ってください。
- ・ 保管する前に完全に乾かしてください。

使用上のコツ

- ・ 挿入前に、潤滑ジェルをおもちゃと身体にたっぷりつけることが必要です。
- ・ ローテーション機能をオフにしてから挿入してください。
- ・ Noraの湾曲部分に気を付けて挿入してください。45度の角度で挿入することを推奨します。

注意

- ・ 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- ・ 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- ・ 充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。

リンク

新しいユーザーマニュアルはこちらです。わたしたちのソフトウェアは定期的にアップデートされています。

オンラインガイド: ja.lovense.com/guide

アプリダウンロード: ja.lovense.com/download

もし何かご意見や、お問合せがある場合は、お問合せフォーム ja.lovense.com/contact よりお問合せください。

Lovenseより通常12時間 - 24時間以内に返信させていただきます。

メーカー保証条項と条件

Lovenseは商品の購入から(1)年間、製造上の欠陥もしくは素材の欠陥による瑕疵について保証します。もし、瑕疵をみつけた場合は保証期間内にLovenseに報告してください。Lovenseは、その裁量で無償で商品交換致します。

詳しくはja.lovense.com/warrantyにて1年安心保証と返品について確認してください。