



TEXTURE PLUG USER GUIDE

English	2
Deutsch	10
Español	18
Français	26
Nederlands	34
Italiano	42
Русский	49

OVERVIEW

b-Vibe™ Texture Plugs are incredibly sensual weighted butt plugs that can be worn comfortably and discreetly for extended wear stimulation. Texture plug can be worn during partner sex or enjoyed during solo play.



Texture Plugs are made of body-safe, seamless silicone and feature a thin, flexible neck and smooth grip handle.

GETTING STARTED

1. Before first use, charge your plug for approximately 2 hours. The USB charging cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter (not included)
2. Wash your texture plug with soap and water, or toy cleaner suitable for use with silicone items.
3. Lubricate your plug with a water based, silicone compatible lubricant.
4. Turn ON your plug by pressing quickly at the bottom of your plug. The light will flash, indicating the power is on and in standby mode. Push again to start the plug. Once in use, the base light will change from flashing to solid.



ENGLISH



bump texture plug

A deliciously dense texture designed to massage the sphincter as it enters and exits the body- and provide unique surface sensations during anal play.


swirl texture plug

This plug features delicate ripples of varying sizes and is a nice hefty toy for stimulation of the anal sphincter and anal canal.

twist texture plug

Designed specifically for unique tugging and twisting sensations, this rope-like texture elevates the idea of a spiraled plug to the next level pleasure.

CONTROLLING YOUR PLUG

1. To turn the item ON quickly press 
The LED will flash to indicate the power is on. Push again to change the vibration pattern.

2. To power OFF your plug press and hold for 2 seconds. LED will turn off to indicate the power is OFF.

CHARGING YOUR PLUG



- Attach the magnetic charging plug to the designated charging area on the base of the product

- Flashing light indicates item is charging

- Solid light indicates item is fully charged

- Plugs require approximately 2 hours for full charge



- Flashing Light = Charging
- Solid Light = Fully charged
- Rapid Flashing Light = Low battery. Charge is needed



TRAVEL LOCK

- All b-Vibe items include travel lock for safe and convenient travel

For the plug:

Hold  for 5 seconds, flashing light will indicate the item is locked. For unlocking, hold  again for 5 seconds, flashing light will indicate the item is unlocked.

VIBRATING MODES

- There are 10 vibration modes
- There are 6 vibration patterns, explained below:

1. Constant vibration



2. Wave



3. Pulse




4. Ascend



5. Oscillate



6. Random




b-Vibe Care

Cleaning, Storage & Safety

1. Always clean your plug thoroughly before and after each use.
2. We recommend premium water-based lubricant. Silicone-based lubricants are not recommended and can cause damage to the product.
3. To properly clean your plug, wash with luke-warm water and a respected antibacterial soap. Rinse clean and pat dry using a lint-free cloth or towel. Do not use cleaners containing alcohol, petrol or acetone.
4. Avoid leaving your plug in direct sunlight and never expose it to extreme heat.
5. Our products are designed to be splash-proof. Never immerse your texture plug in water.

Should you require further assistance please contact:
customerservice@bvibe.com



SPECIFICATIONS

Model	bump	swirl	twist
Material	Body Safe Silicone		
Height	120 mm	135 mm	153 mm
Diameter	35 mm	35 mm	44 mm
Weight	80 g	95 g	133 g
Battery	350mAh		
Charging Time	120mins		
Usage Time	60mins		
Interface	Single Button		

DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):



RoHS
2002/95/EC



The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

Email us at
customerservice@bvibe.com
for any unanswered questions

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at:
www.bvibe.com

Designed and Developed by
b-Vibe™

Made in China
© **b-Vibe™**

ÜBERSICHT


b-Vibe™ Texture Plugs sind unglaublich sinnliche, gewichtete Butt Plugs, die bequem und diskret für eine lange Tragezeit geeignet sind. Der texturierte Plug kann beim Partnersex getragen oder beim Solospiel genossen werden. Texturierte Plugs bestehen aus körpersicherem, nahtlosem Silikon und verfügen über einen dünnen, flexiblen Hals und einen glatten Griff.

ERSTE SCHRITTE

1. Laden Sie Ihren Plug vor der ersten Verwendung ca. 2 Stunden lang auf. Das USB-Ladekabel kann an jeden USB-Anschluss oder USB/AC-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden
2. Waschen Sie Ihren texturierten Butt Plug mit Seife und Wasser oder Spielzeugreiniger, der für die Verwendung mit Silikonartikeln geeignet ist.
3. Schmieren Sie Ihren Plug mit einem wasserbasierten, silikonverträglichen Gleitmittel ein.
4. Schalten Sie den Plug ein, indem Sie kurz auf dessen Unterseite drücken. Das Licht blinkt und zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist und sich im Standby-Modus befindet. Drücken Sie erneut, um den Plug zu starten. Nach dem Gebrauch wechselt die Basisleuchte von blinkend auf leuchtend.



DEUTSCH



Magnetischer
Ladekontakt
Ein-/Aus-Schalter
& LED-Anzeige

bump texture plug

Eine herrlich dichte Textur, die den Schließmuskel beim Ein- und Aussteigen in den Körper massiert und während des Analspiels einzigartige Oberflächenempfindungen erzeugt.


swirl texture plug

Dieser Plug zeichnet sich durch feine Wellen in verschiedenen Größen aus und ist ein schönes, kräftiges Spielzeug zur Stimulation des Anusschließmuskels und des Analkanals.

twist texture plug

Diese seilartige Textur, die speziell für einzigartige Zug- und Drehempfindungen entwickelt wurde, hebt die Idee eines gewundenen Plugs auf das nächste Level des Genusses.

KONTROLLE DES PLUGS



1. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie . Die Leuchte wird blinken sobald das Gerät eingeschaltet ist. Drücken Sie erneut auf, um das Vibrationsmuster zu ändern.

2. Um Ihren Plug wieder auszuschalten, drücken und halten Sie  für zwei Sekunden. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird die LED-Leuchte wieder erlöschen.

AUFLADEN

- Befestigen Sie den Magnetladestecker am angegebenen Ladebereich am Schaft des Produkts.
- Das Blinklicht zeigt an, wenn das Gerät aufgeladen wird.
- Das Gerät ist vollständig aufgeladen, wenn das Licht dauerhaft leuchtet.
- Volles aufladen benötigt ca. 2 Stunden.



- Blinkendes Licht = Gerät lädt auf
- Dauerhaftes Licht = Voll aufgeladen
- Schnell blinkendes Licht = Batterie leer, bitte aufladen



REISESICHERUNG

- Alle b-Vibe Geräte enthalten eine Reisesicherung für sicheres und bequemes Reisen.

Für das Gerät:

Drücken Sie  für 5 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät gesichert ist. Um das Gerät zu entschichern, drücken Sie  erneut für 5 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät entschichert ist.

VIBRATIONSMODI

- Es gibt 10 Vibrationsmodi
- Es gibt 6 Vibrationsmuster, die im Folgenden erläutert werden:

1. Konstante Vibration



2. Welle

3. Impuls

4. Aufstieg

5. Schwingen

6. Zufällig



b-Vibe Pflege

Reinigung, Lagerung & Sicherheit

1. Reinigen Sie Ihren Plug immer gründlich vor und nach jedem Gebrauch.


2. Wir empfehlen hochwertiges Gleitmittel auf Wasserbasis. Gleitmittel auf Silikonbasis werden nicht empfohlen und können das Produkt beschädigen.

3. Um Ihren Plug richtig zu reinigen, waschen Sie ihn mit lauwarmem Wasser und einer geeigneten antibakteriellen Seife. Mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch reinigen und trocken tupfen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

4. Lassen Sie Ihren Plug nicht in direktem Sonnenlicht stehen und setzen Sie ihn niemals extremer Hitze aus.

5. Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie spritzwassergeschützt sind. Tauchen Sie Ihren texturierten Plug niemals in Wasser ein.

Falls Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an: customerservice@bvibe.com



TECHNISCHE DATEN

Modell	bump	swirl	twist
Material	Körpersicheres Silikon		
Höhe	120 mm	135 mm	153 mm
Durchmesser	35 mm	35 mm	44 mm
Gewicht	80 g	95 g	133 g
Akku	350mAh		
Ladezeit	120mins		
Nutzungszeit	60mins		
Interface	Ein Knopf		

ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen Geräten (anwendbar in der EU und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem):



RoHS
2002/95/EC



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass diese Geräte nicht als Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern an einem gesonderten Sammelpunkt abgegeben werden müssen.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an
customerservice@bvibe.com
für unbeantwortete Fragen

Eine komplette Bedienungsanleitung
finden Sie auf
www.bvibe.com

Entworfen und Hergestellt von
b-Vibe™

Hergestellt in China
© **b-Vibe™**

DESCRIPCIÓN

b-Vibe™ Texture Plugs son unos tapones increíblemente sensuales que se pueden llevar cómoda y discretamente para una estimulación de uso prolongado. Texture Plug puede usarse durante el sexo en pareja o disfrutarse durante el juego en solitario. Texture Plug está hecho de silicona segura para el cuerpo y sin costuras, y tiene un cuello delgado, flexible y un mango de agarre suave.

PARA EMPEZAR


1. Antes del primer uso, cargar el tapón durante aproximadamente 2 horas. El cable de carga USB se puede conectar a cualquier puerto USB o adaptador de alimentación USB/AC (no incluido). Lavar Texture Plug con agua y jabón, o con un limpiador de juguetes adecuado para usar con artículos de silicona.

2. Lubricar el tapón con un lubricante a base de agua y compatible con silicona.

3. Encender el tapón presionando rápidamente en la parte inferior del mismo. La luz parpadeará, indicando que la energía está encendida y en modo de espera. Presionar de nuevo para usar el tapón. Una vez en uso, la luz de la base cambiará de parpadeante a sólida.



ESPAÑOL



Carga por contacto magnético

Botón de encendido e indicador LED

bump texture plug

Una textura deliciosamente densa diseñada para masajear el esfínter a medida que entra y sale del cuerpo, y proporcionar sensaciones superficiales únicas durante el juego anal.



swirl texture plug


Este tapón cuenta con delicadas ondulaciones de diferentes tamaños y es un juguete robusto para la estimulación del esfínter anal y el canal anal.

twist texture plug

Diseñado específicamente para sensaciones únicas de tirón y torsión, esta textura similar a una cuerda eleva la idea de un tapón en espiral al siguiente nivel de placer.

CÓMO CONTROLAR TU TAPÓN



1. Para encender el dispositivo pulse con rapidez el . El parpadeara para indicar que el dispositivo esta encendido. Vuelva a pulsar el  para cambiar la configuración vibratoria.

2. Para apagar su consolador pulse y guarde el  durante 2 segundos. El LED se apagara para indicar que el dispositivo esta apagado.

CARGAR EL CONSOLADOR

- Conecte el enchufe de carga magnética a la área de carga determinada en el soporte del producto.
- La luz parpadeante indica que el articulo esta cargando.
- La luz fija indica que el articulo esta completamente cargado.
- El consolador requiere aproximadamente 2 horas para estar totalmente cargado.



- Luz intermitente = Cargando
- Luz fija = Plena Carga
- Luz intermitente rápida = Batería baja, necesita ser cargada




BLOQUEO DE VIAJE

- Todos los artículos b-Vibe incluyen un bloqueo de viaje para un transporte seguro y conveniente.

Para el consolador:

Mantenga pulsado el  durante 5 segundos, la luz parpadeante indica que el articulo esta bloqueado. Para desbloquear, pulse de nuevo el  durante 5 segundos, y la luz parpadeante indicara que el articulo esta desbloqueado.



MODOS DE VIBRACIÓN

- Hay 10 modos de vibración
- Hay 6 patrones de vibración, explicados a continuación:

1. Vibración constante



2. Ondulación



3. Pulsación



4. Ascendente



5. Oscilación



6. Aleatorio




Mantenimiento del b-Vibe

Limpieza, Almacenamiento y Seguridad

1. Limpiar siempre bien el tapón antes y después de cada uso.
2. Recomendamos un lubricante a base de agua de primera calidad. Los lubricantes a base de silicona no son recomendables y pueden causar daños al producto.
3. Para limpiar correctamente el tapón, lavar con agua tibia y un jabón antibacteriano respetado. Enjuagar y secar con un paño o toalla que no deje pelusa. No utilizar productos de limpieza que contengan alcohol, gasolina o acetona.
4. Evitar dejar el tapón expuesto a la luz solar directa y no exponerlo nunca a un calor extremo.
5. Nuestros productos están diseñados a prueba de salpicaduras. No sumergir nunca Texture Plug bajo el agua.

Si se requiere asistencia adicional por favor contacte con: customerservice@bvibe.com



CARACTERÍSTICAS

Modelo	bump	swirl	twist
Material	Silicona sin peligro para el cuerpo		
Altura	120 mm	135 mm	153 mm
Diámetro	35 mm	35 mm	44 mm
Peso	80 g	95 g	133 g
Batería	350mAh		
Tiempo de carga	120mins		
Tiempo de uso	60mins		
Interfaz	Botón único		

INFORMACIONES DE ELIMINACIÓN

Eliminación de antiguos dispositivos electrónicos (aplicándose en la UE y los otros países europeos con un sistema de recogida selectiva de residuos):



RoHS
2002/95/EC



El símbolo del contenedor de basura tachado indica que estos artículos no pueden ser tratados como desperdicios domésticos, y más bien ser llevados al punto de recogida apropiado para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos.

Escribanos a
customerservice@bvibe.com
para toda pregunta sin respuesta

Instrucciones usuario completas en diferentes idiomas pueden consultarse en: **www.bvibe.com**

Diseñado y desarrollado por
b-Vibe™

Hecho en China
© **b-Vibe™**

APERÇU

Les **b-Vibe™** Texture Plugs sont des plugs anals incroyablement sensuels qui peuvent être portés confortablement et discrètement pour procurer une stimulation prolongée tout le long du port. Le Texture Plug peut être portée pendant les relations sexuelles avec le partenaire ou être appréciée pendant le jeu en solo. Les Texture Plugs sont fabriqués en silicone sans couture et sans danger pour le corps. Ils sont dotés d'un col fin et flexible et d'une poignée souple.


POUR COMMENCER

1. Avant la première utilisation, chargez votre Plug pendant environ 2 heures. Le câble de chargement USB peut être branché sur n'importe quel port USB ou adaptateur d'alimentation USB/AC (non inclus)


2. Lavez votre texture plug avec de l'eau et du savon, ou utilisez un nettoyant pour jouets qui convient aux articles en silicone.

3. Lubrifiez votre plug avec un lubrifiant à base d'eau, compatible avec du silicone.

4. Allumez votre plug en appuyant rapidement sur le bas de votre plug. Le voyant clignote et indique que l'appareil est allumé et en mode veille. Appuyez à nouveau pour mettre le plug en marche. Une fois utilisé, le voyant de base passe de clignotant à allumé en continu.



FRANÇAIS



bump

swirl

twist

bump texture plug


Une matière agréablement dense conçue pour masser le sphincter à son entrée et à sa sortie du corps - et procurer des sensations uniques pendant le jeu anal.

swirl texture plug

Ce plug présente des ondulations délicates de différentes tailles et est un jouet agréablement puissant pour la stimulation du sphincter anal et du canal anal.

twist texture plug

Spécialement conçu pour des sensations uniques de mouvement et de torsion, cette texture en forme de spirale amène l'idée d'un plug à un niveau de plaisir supérieur.




Charge par contact magnétique

Interrupteur et voyant LED

PRISE EN MAIN DE VOTRE PLUG



1. Pour mettre l'appareil en route appuyez rapidement sur le . L' clignotera pour indiquer que l'appareil est sous tension. Appuyez à nouveau sur le  pour modifier la configuration de la vibration.

2. Pour éteindre votre plug appuyez sur le  et gardez-le pressé pendant 2 secondes. Le LED s'éteindra pour indiquer que l'alimentation est coupée.

CHARGER VOTRE PLUG ANAL

- Branchez la prise de chargement magnétique à la zone de chargement désignée à la base du produit.
- La lumière clignotante indique que l'objet est en charge.
- La lumière fixe indique que l'objet est complètement chargé.
- Ce plug est totalement chargé au bout d'environ 2h.



- Lumière clignotante = En charge
- Lumière Pleine = Complètement Chargé
- Lumière Pleine = Complètement Chargé



SÉCURITÉ DE TRANSPORT

- Tous les articles b-Vibe sont équipés d'une sécurité de transport pour un transport sûr et pratique.

Pour le Plug:

Maintenez pressé le  pendant 5 secondes, la lumière clignotante indique que l'article est verrouillé. Pour déverrouiller, pressez à nouveau le  pendant 5 secondes, et la lumière clignotante indiquera que l'article est déverrouillé.



MODES VIBRATOIRES

- Il y a 10 modes de vibration
- Il y a 6 modèles de vibration, expliqués ci-dessous :

1. Vibrations constantes




2. Vague



3. Pulsation



4. Asendant



5. Oscillation



6. aléatoire




Entretien du b-Vibe

Nettoyage, Stockage et Sécurité

1. Nettoyez toujours soigneusement votre plug avant et après chaque utilisation.
2. Nous recommandons un lubrifiant à base d'eau de première qualité. Les lubrifiants à base de silicone ne sont pas recommandés et peuvent endommager le produit.
3. Pour bien nettoyer votre plug, lavez à l'eau tiède avec un savon antibactérien. Rincez et séchez à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette non pelucheux. N'utilisez pas de nettoyeurs contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.
4. Évitez d'exposer votre plug à la lumière du soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême.
5. Nos produits sont conçus pour résister aux éclaboussures. Ne plongez jamais votre texture plug dans de l'eau.

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez nous contacter : customerservice@bvibe.com



SPÉCIFICATIONS

Modèle	bump	swirl	twist
Matériau	Silicone sans danger pour le corps		
Hauteur	120 mm	135 mm	153 mm
Diamètre	35 mm	35 mm	44 mm
Poids	80 g	95 g	133 g
Batterie	350mAh		
Temps de charge	120mins		
Durée d'usage	60mins		
Interface	Bouton unique		

INFORMATIONS DE MISE AU REBUT

Décharge de vieux équipements électroniques
(applicable dans l'UE et les autres pays
européens pratiquant le tri des déchets):



RoHS
2002/95/EC



Le symbole de la poubelle barrée indique que cet article ne doit pas être traité comme une ordure ménagère, mais plutôt être déposé à l'endroit approprié pour le recyclage d'équipements électriques et électroniques.

Envoyez-nous un message à
customerservice@bvibe.com
pour toute question supplémentaire

Des instructions utilisateur complètes
en différentes langues peuvent être
consultées sur: **www.bvibe.com**

Conçu et développé par
b-Vibe™

Fabriqué en Chine
© **b-Vibe™**

OVERZICHT

b-Vibe™ Texture Plugs zijn ongelooflijk sensuele, verzwaarde buttpluggen die comfortabel en discreet gedragen kunnen worden voor langdurige draagstimulatie. De Texture Plug kan tijdens partnerseks gedragen worden of tijdens het solospel. Texture Plugs zijn gemaakt van lichaamsveilig, naadloos silicoon en zijn voorzien van een dunne, flexibele hals en zachte handgreep.

AAN DE SLAG GAAN

1. Laad, voor het eerste gebruik, uw plug ongeveer 2 uur lang op. De USB-laadkabel kan op elke USB-poort of USB/AC-stroomadapter (niet meegeleverd) worden aangesloten.


2. Was uw Texture Plug met water en zeep, of een speelgoedreiniger die geschikt is voor siliconen artikelen.

3. Smeer uw plug in met een glijmiddel op waterbasis dat voor silicoon geschikt is.

4. Zet uw plug aan door kort op de onderkant van uw plug te drukken. Het lampje knippert, dit betekent dat de stroom aan staat en de plug in stand-bymodus staat. Druk nogmaals op de knop om de plug te starten. Eenmaal in gebruik, zal het lampje van het basisstation veranderen van knipperend naar continu branden.



NEDERLANDS



bump

swirl

twist



Magnetisch
laadcontact

Aan / uit-knop en
LED-indicator

bump texture plug

Een fijne dichte textuur die ontworpen is om de sluitspier te masseren wanneer deze het lichaam binnenkomt en verlaat - geeft unieke oppervlakesensaties tijdens anaal spel.

swirl texture plug

Deze plug is voorzien van delicate ringen van verschillende grootte en is een mooi stevig speeltje voor stimulatie van de anale sluitspier en het anale kanaal.

twist texture plug

Deze touwachtige textuur is speciaal ontworpen voor unieke trekkende en draaiende sensaties en verheft het idee van een spiraalvormige plug naar een hoger niveau van plezier.

UW PLUG BEDIENEN



1. Druk om het product AAN te zetten snel op de . Het zal knipperen om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld. Druk op de  om het vibratiepatroon te veranderen.

2. Druk om je plug UIT te zetten op de voor 2 seconden. De LED gaat uit om aan te geven dat het apparaat UIT staat.

JE PLUG OPLADEN

- Verbindt de magnetische laadstekker naar de aangewezen laadzone op de basis van het product.
- Het knipperend lampje geeft aan dat het product oplaadt.
- Solide lampje geeft aan dat het product volledig is opgeladen.
- Plug is volledig opgeladen in ongeveer 2 uur.

- Knipperlicht = Opladen
- Solide Licht = Volledig Opgeladen
- Snel Knipperend Licht = batterij bijna leeg, opladen is nodig




REISSLOT

- Alle b-Vibe items hebben een reisslot voor veilig en gemakkelijk reizen.

Voor de plug:

Hou de  5 seconden in, het knipperlicht geeft aan dat het product is vergrendeld. Hou om te ontgrendelen de  opnieuw in gedurende 5 seconden, het knipperlicht geeft aan dat het product ontgrendeld is.



TRILLENDE MODI

- Er zijn 10 vibratiemodi
- Er zijn 6 vibratiepatronen, hieronder uitgelegd:

1. Constante vibratie


2. Golvend

3. Pulsie

4. Opstijgend

5. Oscillerend

6. willekeurig



b-Vibe Verzorging

Reiniging, Opslag en Veiligheid

1. Reinig uw plug altijd grondig voor en na elk gebruik.


2. Wij raden u een eersteklas glijmiddel, op waterbasis, aan. Smeermiddelen op siliconenbasis worden niet aanbevolen en kunnen het product beschadigen.

3. Om uw plug goed schoon te maken, wast u deze met lauwwarm water en een huidvriendelijke antibacteriële zeep. Spoel schoon en dep droog met een pluivrije doek of handdoek. Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.

4. Laat uw plug niet in direct zonlicht en stel hem nooit bloot aan extreme hitte.

5. Onze producten zijn spatwaterdicht ontworpen. Dompel uw plug nooit in water.

Mocht je verdere hulp nodig hebben dan kun je contact opnemen met:
customerservice@bvibe.com



SPECIFICATIES

Model	bump	swirl	twist
Materiaal	Lichaamsveilig Siliconen		
Hoogte	120 mm	135 mm	153 mm
Diameter	35 mm	35 mm	44 mm
Gewicht	80 g	95 g	133 g
Accu	350mAh		
Laadtijd	120mins		
Gebruikstijd	60mins		
Interface	Enkele Knop		

INFORMATIE OVER HET VERWIJDEREN

Verwijdering van oude elektronische apparatuur
(in de EU en andere Europese landen met
gescheiden inzameling van afval systemen):



RoHS
2002/95/EC



Het doorgestreepte vuilnisbak symbool geeft aan dat deze onderdelen niet moeten worden behandeld als huishoudelijk afval, maar naar het juiste verzamelpunt moeten worden gebracht voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

E-mail ons op
customerservice@bvibe.com
voor eventuele onbeantwoorde vragen

Volledige gebruiksaanwijzing in andere
talen is te vinden op: **www.bvibe.com**

Ontworpen en ontwikkeld door
b-Vibe™


Gemaakt in China
© **b-Vibe™**

PANORAMICA


b-Vibe™ Texture Plugs sono dei plug anali incredibilmente sensuali che possono essere indossati comodamente e discretamente per una stimolazione prolungata. I Texture plug possono essere indossati durante il sesso tra partner o goduti durante il gioco in solitario. I Texture Plugs sono realizzati in silicone senza cuciture, sicuri per il corpo e sono caratterizzati da un collo sottile e flessibile e da un'impugnatura liscia.

PER INIZIARE

1. Prima del primo utilizzo, caricare il plug per circa 2 ore. Il cavo di ricarica USB può essere collegato a qualsiasi porta USB o adattatore di alimentazione USB/AC (non incluso)
2. Il cavo di ricarica USB può essere collegato a qualsiasi porta USB o adattatore di alimentazione USB/AC (non incluso). 2. Lavare il texture plug con acqua e sapone o detergente per giocattoli adatto all'uso con articoli in silicone.
3. Lubrificare il plug con un lubrificante a base d'acqua e compatibile con il silicone.
4. Accendere il plug premendo rapidamente alla base del plug. La luce lampeggia, indicando che l'alimentazione è accesa e in modalità standby. Premere di nuovo per avviare la spina. Una volta in uso, la luce base passerà da lampeggiante a fissa.




ITALIANO



bump

swirl

twist



Contatto di ricarica magnetico

Pulsante di accensione e indicatore LED

bump texture plug

Una texture deliciosamente densa progettata per massaggiare lo sfintere mentre entra ed esce dal corpo, e fornire sensazioni nella superficie uniche durante il gioco anale.

swirl texture plug


Questo plug presenta delicate increspature di varie dimensioni ed è un bel giocattolo pesante per la stimolazione dello sfintere anale e del canale anale.


twist texture plug

Progettato specificamente per sensazioni uniche di ruggine e twisting, questa texture simile a una corda eleva l'idea di un plug a spirale al livello successivo successivo si spiacere.

CONTROLLO DEL PLUG

1. Per accendere il dispositivo, premere rapidamente il . L' lampeggerà per indicare che il dispositivo è acceso.



Ripremere il  per cambiare il tipo di vibrazione.

2. Per spegnere il plug, premere e tenere premuto il  per 2 secondi. Il LED si spegnerà per indicare che l'apparecchio è spento.

COME RICARICARE IL PLUG

- Fissare la spina di ricarica magnetica alla zona di ricarica preposta sulla base del prodotto.
- La luce lampeggiante indica che il dispositivo è in carica.
- La luce fissa indica che il dispositivo è completamente carico.
- I plug richiedono circa 2 ore per una ricarica completa.



- Luce lampeggiante = in carica
- Luce fissa = carica completa
- Luce lampeggiante rapida = batteria scarica, necessario ricaricare




CHIUSURA DI SICUREZZA DA VIAGGIO

- Tutti gli articoli b-Vibe includono una chiusura di sicurezza, per un viaggio comodo e sicuro.

Per il plug:

Tenere premuto il  per 5 secondi; la luce lampeggiante indicherà che l'oggetto è bloccato. Per sbloccarlo, tenere premuto il  ancora per 5 secondi; la luce lampeggiante indicherà che il dispositivo è sbloccato.



MODALITÀ DI VIBRAZIONE

- Ci sono 10 modalità di vibrazione
- Ci sono 6 modelli di vibrazione, spiegati di seguito:

1. Vibrazione costante


2. ondata

3. Impulso

4. Salita

5. oscillazione

6. casuale



Cura del b-Vibe

Pulizia, Conservazione e Sicurezza

1. Pulire sempre accuratamente il plug prima e dopo ogni utilizzo.

2. Consigliamo un lubrificante a base d'acqua di prima qualità. I lubrificanti a base di silicone non sono consigliati e possono danneggiare il prodotto.


3. Per pulire correttamente il plug, lavare con acqua tiepida e un sapone antibatterico rispettato. Sciacquare bene e tamponare con un panno o un asciugamano senza pelucchi. Non utilizzare detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

4. Evitare di lasciare il plug alla luce diretta del sole e non esporlo mai a calore estremo.

5. I nostri prodotti sono progettati per resistere agli spruzzi d'acqua. Non immergere mai il tuo texture plug in acqua.

Per ulteriore assistenza, si prega di contattare:

customerservice@bvibe.com



SPECIFICHE

Modello	bump	swirl	twist
Materiale	Silicone		
Altezza	120 mm	135 mm	153 mm
Diametro	35 mm	35 mm	44 mm
Peso	80 g	95 g	133 g
Batteria	350mAh		
Tempo di ricarica	120mins		
Tempo di utilizzo	60mins		
Interfaccia	Pulsante singolo		

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento delle vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):



RoHS
2002/95/EC



Il simbolo del cassonetto barrato indica che questi oggetti non vanno trattati come rifiuti domestici, ma devono invece essere portati al centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per domande non incluse in questa pagina, inviare una mail a customerservice@bvibe.com

Istruzioni complete per l'uso sono disponibili in altre lingue all'indirizzo www.bvibe.com

Progettato e sviluppato da
b-Vibe™


Prodotto in Cina
© **b-Vibe™**



Обзор

b-Vibe™ Texture Plugs - это невероятно чувственные анальные плагги, которые можно удобно и незаметно носить для длительной стимуляции. Texture plug можно использовать во время секса с партнером или наслаждаться соло. Texture Plugs изготовлены из безопасного для тела бесшовного силикона и имеют тонкую, гибкую шейку и гладкую рукоятку для захвата.

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед первым использованием зарядите плаг в течение примерно 2-х часов. Кабель зарядки USB можно подключить к любому USB-порту или адаптеру питания USB/AC (не входит в комплект устройства).
2. Промойте плаг водой с мылом или с помощью средства для очистки игрушек, подходящего для использования с силиконовыми предметами.
3. Смажьте плаг силиконовой смазкой на водной основе.
4. Включите плаг, быстро нажимая на его дно. Индикатор будет мигать, указывая на то, что питание включено и находится в режиме ожидания. Нажмите еще раз, чтобы активировать плаг. После использования основной индикатор перейдет из режима мигания в режим непрерывной работы.





bump texture plug

Удивительно плотная текстура, разработанная для массажа сфинктера при входе и выходе из организма и обеспечивающая уникальные поверхностные ощущения во время анальной игры.



swirl texture plug


Этот плаг имеет тонкие волны различного размера и является хорошей тяжелой игрушкой для стимуляции анального сфинктера и анального канала.


twist texture plug

Разработан специально для уникальных ощущений, связанных с растяжением и скручиванием, эта веревкообразная текстура возносит идею спирального плага на новый уровень удовольствия.

УПРАВЛЕНИЕ ПЛАГОМ

1. Для включения устройства быстро нажмите . Мигающая означает наличие питания. Снова нажмите  для изменения режима вибрации.


2. Чтобы выключить устройство, нажмите  и удерживайте ее в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор погаснет, подтвердив, что устройство выключено.



ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Подключите магнитный наконечник устройства для зарядки к месту его подключения на устройстве.
- Мигающий светоиндикатор указывает на то, что устройство заряжается.
- Горящий светоиндикатор указывает на то, что устройство полностью заряжено.
- Для полной зарядки требуется приблизительно 2 часа.



- Лампочка мигает = Идет зарядка
- Лампочка горит = Устройство полностью заряжено
- Лампочка мигает очень быстро = Низкий заряд батареи, требуется зарядка



ФИКСАТОР

• Все изделия b-Vibe включают фиксатор, позволяющий удобно и безопасно перевозить устройство.

Для устройства:

Удерживайте  в течение 5 секунд, мигающий светоиндикатор означает, что устройство заблокировано. Для разблокирования удерживайте  в течение 5 секунд, мигающий светоиндикатор означает, что устройство разблокировано.

РЕЖИМЫ ВИБРАЦИИ

- Есть 10 режимов вибрации
- Есть 6 моделей вибрации, которые объясняются ниже:

1. Постоянная вибрация


2. Пульс

3. Пульс

4. Восхождение

5. колебание

6. произвольно




Уход за устройством b-Vibe

Чистка, хранение и обеспечение безопасности

1. Всегда тщательно очищайте плаг до и после каждого использования.
2. Мы рекомендуем смазку премиум-класса на водной основе. Не рекомендуется использовать смазки на силиконовой основе, так как это может привести к повреждению изделия.
3. Чтобы правильно очистить плаг, промойте его теплой водой и антибактериальным мылом. Промойте и промокните насухо безворсовой тканью или полотенцем. Не используйте чистящие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.
4. Не оставляйте плаг под прямыми солнечными лучами и никогда не подвергайте его воздействию высоких температур.
5. Наши продукты спроектированы как защищённые от брызг. Никогда не погружайте texture plug в воду.

Если вам требуется дополнительная помощь, пожалуйста, напишите нам на customerservice@bvibe.com



Технические данные

Модель	bump	swirl	twist
Материал	Безопасный для тела силикон		
Высота	120 mm	135 mm	153 mm
Диаметр	35 mm	35 mm	44 mm
Вес	80 g	95 g	133 g
Элемент питания	350mAh		
Время зарядки	120mins		
Время использования	60mins		
Интерфейс	Одна кнопка		

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в странах ЕС и других странах Европы, в которых используется система раздельного сбора отходов):



RoHS
2002/95/EC



Символ с перечеркнутой корзиной означает, что такие предметы не могут рассматриваться как бытовые отходы, их необходимо принести на специальный пункт переработки электрического и электронного оборудования.

Если на ваш вопрос нет ответа на сайте, напишите нам на customerservice@bvibe.com

Полную инструкцию для использования на других языках можно найти на сайте www.bvibe.com

Дизайн и разработка компании
b-Vibe™

Сделано в Китае
© **b-Vibe™**

bvibe.com