



WWW.SVAKOM.COM

SVAKOM

SVAKOM Manual	3
Manuel SVAKOM	8
SVAKOM マニュアル	13
Manual de SVAKOM	18
SVAKOM Anleitung	23
Руководство пользователя	28
Manuale SVAKOM	33
SVAKOM Instrukcja obsługi	38
SVAKOM手册	43

TYPE: Alex Neo
Made in China

 @svakomusa  @svakomusa  SVAKOM Official  @svakom_usa

How to detach and install the inner material
Comment enlever et remettre en place les parties internes?

インナーのセッティング方法

Como separar y ajustar el material interno

Wie kann man das Innenmaterial einbauen und abnehmen


Как отсоединить и установить внутреннее покрытие

Come separare e aggiustare il materiale interno

Jak wymontować i zamontować wewnętrzne tworzywo


如何拆卸和安装内胆

How to detach and install the inner material



①

①



Please remove the blocker before cleaning, replace when finished.

Veillez à bien enlever le bloqueur et à le remettre après nettoyage.

お手入れする前にブロックを外し、洗ったあと、元に戻してください

Por favor, quite el bloqueador antes de limpiarlo y vuelva a colocarlo después.

Bitte nehme den Stöpsel vor der Reinigung ab, und setze ihn danach wieder ein.


Снимите блокировку перед мытьем и не забудьте поставить блокировку после мытья.

Rimuovere il blocco prima di pulire e reinsertarlo successivamente.


Pamiętaj, by przed każdym czyszczeniem wyjąć blokadę, a potem włożyć ją z powrotem na miejsce.

清洗前请将白色塞子取下，并在清洗完后重新安装进去。


②



③



④



②

Disclaimer

The information contained in this manual is provided solely for informational reasons. This manual is regarded to contain accurate and reliable information. However, SVAKOM makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy or completeness of such information and disclaims all liability for the consequences of such use. SVAKOM maintains the right to make changes to the information included in this document at any time and without notice, including but not limited to specifications and product descriptions.

SVAKOM shall not be liable for any damages, losses, costs, or expenses, direct or indirect, consequential or special, arising out of or in connection with the use of this material or the products described herein.

SVAKOM's products are not intended, authorized, or warranted for use in situations where failure or malfunction could possibly result in personal injury, death, or severe property or environmental damage. SVAKOM makes no representations or warranties about the inclusion and/or use of its goods in such equipment or applications, and thus such inclusion and/or use is at the customer's own risk.

This document supersedes and replaces all preceding information.

This product is intended for use by adults.

Items included:

- Alex Neo
- Charging Cable
- Manual

Note: Before using a new SVAKOM product, allow the device to fully charge. Ensure the device is properly clean and disinfected before using on your body (please refer to the manual care guide)



Notes: Before using a new SVAKOM device, please fully charge the device, clean and disinfect before using it on your body.

1. Buttons Display



2. ON/OFF

Press & hold the "S" button for 2s to turn the device ON/OFF. The device will thrust for 2-3 seconds and enter pairing mode.

3. Mode Switching

* Single-click the "S" or the "G" button to turn on the thrusting mode, Single-click the "G" button to shuffle between the 7 different thrusting modes.

* Press the "M" button for 2s to turn the scenario modes ON/OFF. Single-click the "M" button to change the volume (3 levels), double click to shuffle between the 5 different scenarios.

4. Status Display

Activate status	Lasting light
Low battery	light flashes three times before shutting down
charging	light continuously flashes
Fully-charged	Permanent light

5. App Connection

With Bluetooth enabled on your phone/tablet, turn on the device. Open the SVAKOM app, the device should connect automatically. If you have trouble connecting the device, please follow our connection guide [insert link]



SVAKOM
SVAKOM Design USA limited



Apple



Google

For long distance and local control download the "SVAKOM" APP, available on Apple Store and Google Play Store.



FeelConnect 3
Feel Technology



Apple



Google

To sync with interactive videos and camming websites download the "FeelConnect 3.0" APP, available on Apple Store and Google Play Store.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit:
www.svakom.net/connection-series

For detailed instructions, visit <https://www.connexionseries.com/>.

Alex Neo, declares that this Model No: S63D//S63

Product Name: Alex Neo//Alex is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product allowed to be used in all EU member states.

Use Alex Neo in the environment with the temperature between 0°C and +40°C.

Execute caution when using earphones. Excessive usage of earphones can lead to discomfort and more hearing loss. Exceeding the recommended volumes levels can lead to damage to your hearing.



Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0

SAR: The device complies with RF specifications when the device used at 5mm from your body.

Meeting European Standards

NOTICE

Hereby, SVAKOM declares that the radio equipment type Masturbator "Alex Neo" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://rb.gy/cuqwhx>

The frequency band or bands in which the radio equipment Masturbator "Alex Neo" is operated at 2402-2480MHz and the maximum transmitting power emitted in the frequency band or bands is +2.02dBm.



Dear Valued Customer,

Thank You for choosing SVAKOM!

We are dedicated to bringing you intelligent, sleek, luxurious, and elegant lifestyle products!

Once you have registered on our website, you will get the latest updates on our innovative products with creative ways of playing.

Enjoy great pleasure!

SVAKOM Customer Service

Warranty



BY REGISTERING YOUR PRODUCT ONLINE,
YOU WILL VALIDATE YOUR 1-YEAR
WARRANTY / 10 YEAR QUALITY
GUARANTEE COVERING ALL
MANUFACTURING DEFECTS.



WWW.SVAKOM.COM



[HELP CENTER](#)



[WARRANTY CLAIM](#)

Support: customer-service@svakom.com



@svakomusa



@svakomusa



SVAKOM Official



@svakom_usa

Avertissement

Les informations contenues dans ce manuel sont fournies uniquement à titre informatif. Ce manuel est considéré comme contenant des informations précises et fiables. Cependant, SVAKOM ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, concernant l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les conséquences d'une telle utilisation. SVAKOM se réserve le droit d'apporter des modifications aux informations incluses dans ce document à tout moment et sans préavis, y compris, mais sans s'y limiter, les spécifications et les descriptions de produits.

SVAKOM ne sera pas responsable des dommages, pertes, coûts ou dépenses, directs ou indirects, consécutifs ou spéciaux, résultant de ou en relation avec l'utilisation de ce matériel ou des produits décrits dans ce document.

Les produits de SVAKOM ne sont pas destinés, autorisés ou garantis pour une utilisation dans des situations où une défaillance ou un dysfonctionnement pourrait éventuellement entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels ou environnementaux graves. SVAKOM ne fait aucune déclaration ou garantie concernant l'inclusion et/ou l'utilisation de ses produits dans de tels équipements ou applications, et donc cette inclusion et/ou utilisation est aux risques et périls de l'utilisateur.

Ce document annule et remplace toutes les informations précédentes.

Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes.

Éléments inclus :

- Alex Neo
- Câble de charge
- Manuel

Remarque : Avant d'utiliser un nouveau produit SVAKOM, laissez l'appareil se charger complètement. Assurez-vous que l'appareil est correctement nettoyé et désinfecté avant de l'utiliser sur votre corps (veuillez vous référer au guide d'utilisation)



Remarque: Avant d'utiliser votre nouveau vibromasseur SVAKOM, Nous vous recommandons de charger complètement votre appareil, puis nettoyer l'article avant/après utilisation à l'aide d'un nettoyant toys à base d'eau ou avec de l'eau tiède et du savon non abrasif. Sécher avec un chiffon doux. L'appareil est 100% étanche.

FR

1. Le bouton



2. Allumé/éteindre

Appuyez sur le bouton "S" pendant 2 secondes pour allumer/éteindre le dispositif, l'appareil fera des va-et-vient pendant 2 à 3 secondes puis entrera en mode "attente". L'appareil se connecte, veuillez patienter.

3. Changement de modes

* Appuyez une fois sur le bouton "S" ou le bouton "+" pour activer le mode va-et-vient, appuyez une fois sur le bouton "+" pour naviguer à travers les 7 différents modes de va-et-vient.

* Appuyez sur le bouton "B" pendant 2 secondes pour mettre en marche/arrêter les modes scénario. Appuyez une fois sur "B" pour changer le volume (3 niveaux), appuyez deux fois pour naviguer entre les 5 différents scénarios.

4. Affichage

Statut "activé"	LED allumée
Batterie faible	LED clignote (une seule est allumée) à 20% restant
En cours de chargement	LED clignote
Complètement chargé	Arrêt du clignotement, LED éteinte

5. Contrôle par application



SVAKOM
SVAKOM Design USA limited



App Store



Google Play

Pour un contrôle longue distance et/ou local, téléchargez l'application "SVAKOM", disponible sur l'Apple Store et Google Play.



FeelConnect 3



App Store



Google Play

Pour synchroniser votre appareil avec des vidéos interactives et des sites web de cam, téléchargez l'application "FeelConnect 3.0", disponible sur l'Apple Store et Google Play.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit:
www.svakom.net/connexion-series

Pour des instructions détaillées, visitez <https://www.connexionseries.com/>.

Alex Neo déclare le modèle n° : S63D//S63

Nom du produit : Alex Neo//Alex est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 2014/53/UE. Conformément à l'article 10(2) et à l'article 10(10), ce produit peut être utilisé dans tous les états membres de l'UE.

Utilisez Alex Neo//Alex dans un environnement dont la température est comprise entre 0X°C et +40X°C.

Soyez prudent lorsque vous utilisez des écouteurs. L'utilisation excessive d'écouteurs peut entraîner un inconfort et une perte auditive accrue. Le dépassement des niveaux de volume recommandés peut endommager vos capacités auditives



Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre batterie du type incorrect. Jetez les piles usagées conformément aux instructions.

Le produit ne doit être connecté qu'à une interface USB de version USB2.0.

DAS : L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 5 mm de votre corps.

Normes européennes

REMARQUE

Par la présente, SVAKOM déclare que l'équipement électronique de type Vibrator "Alex Neo" est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible sur le site à l'adresse internet suivante : <https://rb.gy/cuqwhx>

La ou les bandes de fréquences dans lesquelles le Vibrator "Alex Neo" fonctionne sont de 2402-2480MHz et la puissance d'émission maximale émise dans la ou les bandes de fréquences est de +2.02dBm.



Très cher client,

Merci d'avoir choisi SVAKOM !

Nous nous engageons à vous proposer des produits de lifestyle intelligents, luxueux et de qualité!

Une fois inscrit sur notre site web, vous recevrez les dernières mises à jour sur nos nouveaux produits avec toujours plus de façons créatives de se faire plaisir.

Profitez bien!

Service client SVAKOM



Garantie
EN ENREGISTRANT VOTRE PRODUIT EN LIGNE,
VOUS VALIDEZ 1 AN DE GARANTIE DE
QUALITÉ ET 10 ANS DE GARANTIE
POUR TOUT DÉFAUT DE FABRICATION.



WWW.SVAKOM.COM



[CENTRE D'AIDE](#)



[DEMANDE DE GARANTIE](#)

Assistance : customer-service@svakom.com



@svakomusa



@svakomusa



SVAKOM Official



@svakom_usa

© 2022 SVAKOM. Tous droits réservés.

免責宣言

この説明書に記載されている情報は、情報提供のみを目的としています。この説明書には、正確で信頼できる情報が含まれていると考えられます。ただし、SVAKOMは、これらの情報の正確性または完全性について、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。また、これらの情報を使用した場合の結果についても責任を負いません。SVAKOMは、予告なしに、本書の仕様および製品の説明を含むがこれらに限定されない情報を、いつでも変更する権利を有します。

SVAKOMは、本資料または本書に記載された製品の使用から生じた、またはそれに関連して生じたいかなる損害、損失、コスト、費用についても、直接的または間接的に、またそれに伴って生じたか特別なものであるかを問わず、一切の責任を負いません。

SVAKOM製品の使用目的には、無効または故障によって人身傷害、死亡、重大な財産上または環境上の損害が発生する可能性があるものは含まれておらず、SVAKOMはこれについていかなる許可も保証していません。SVAKOMは、そのような装置またはアプリケーションへの製品の組み込みおよび/または使用について、いかなる表明または保証もしません。したがって、そのような組み込みおよび/または使用のリスクはお客様自身の責任で負うものとします。

本書は、これまでの情報をすべて置き換えています。

本製品は大人用に設計されています。

同梱物:

- Alex Neo
- 充電ケーブル
- 取扱説明書


ご注意: SVAKOMの新製品をご使用になる前に、装置を満充電にしてください。お体にご使用する前に、装置の洗浄と消毒を適切に行ってください（マニュアルに記載されている看護ガイドラインを参照してください）。



ご注意

SVAKOMベニスリングをご使用になる前に、必ず満充電したら、ベニスリングに消毒しなければならないのです。

1. ボタンについて



2. オン/オフ

「」ボタンを2秒間押し、デバイスの電源をオン/オフします。デバイスは2-3秒間押しされ、その後スタンバイモードに入ります、APPとの接続準備中です。

3. モード切替

「」または「」を押すと、モードが**減**ります。「」を押すと、7種類のモードが切り替わります。

「」ボタンを長押しすると、シーンモードのオン/オフを切り替えられます。2回押しすと5つ異なるシーンモードに切り替えられます。1回押しすと3段階の音量調整ができます。

4. 表示ステータス

稼働中	ランプが点灯し続けます。
低電力	LED光1つが20%の残電を表します。
充電状態	ランプが点滅します。
充電完了	ランプが点灯します。

5. APP制御について

1. リモート操作や遠隔操作がしたい場合は

Apple StoreもしくはGoogle Play Storeで「SVAKOM」APPをダウンロードし、インストールするようにお願いします。



SVAKOM
SVAKOM Design USA limited



App Store



Google Play

2. インタラクティブビデオやカミングウェブサイトと同期したい場合は

Apple StoreもしくはGoogle Play Storeで「FeelConnect 3.0」APPをダウンロードし、インストールするようにお願いします。



FeelConnect 3
Feel Technology



App Store



Google Play



Open your phone camera and
scan the QR code for our latest
APP Guide or visit:
www.svakom.net/connection-series

詳しくは<https://www.connexionseries.com/>をチェック。

Alex Neo が発表した製品型番は次のとおりです：S63D//S63

製品名: Alex Neo//Alex は、EU指令2014/53/EUの基本要件およびその他の関連規定に準拠しています。本製品は、第10条（2）及び第10条（10）に基づき、全てのEU加盟国での使用が認められています。

Ella Neo は、0X℃～+40X℃の雰囲気で使用されます。

イヤホンは慎重にご使用ください。イヤホンを過度に使用すると、体調不良や難聴の原因となることがあります。推奨音量レベルを超えると、聴力障害の原因となることがあります。



間違った種類のバッテリーに交換すると、爆発の危険があります。使用済みバッテリーは、説明書に従って廃棄してください

本製品は、USB2.0バージョンのUSBインターフェイスにのみ接続可能です。

SAR:装置は、体から5mm離れた場所で使用する場合、無線周波数の技術仕様に準拠しています。

欧州規格に準拠

通知

SVAKOMは、マスターベータ“Alex Neo//Alex” が無線装置であり、2014/53/EU指令に準拠していることをここに宣言します。EU適合宣言の全文は、次のURLでご覧いただけます：<https://rb.gy/cuqwhx>

マスターベータ“Alex Neo” の動作周波数帯域は 2402-2480MHz であり、この周波数帯域で発信される最大送信電力は+2.02dBmです。



お客様の皆様:

この度は、SVAKOMをご利用いただきありがとうございます。

当社は、スマートで楽しい、ラグジュアリーでエレガントなライフスタイル製品をお届けします。

当社のウェブサイトに登録すると、当社の革新的な製品や、クリエイティブな遊び方に関する最新情報をお届けします。ご利用をお楽しみください。

当社のウェブサイトに登録すると、当社の革新的な製品や、クリエイティブな遊び方に関する最新情報をお届けします。ご利用をお楽しみください。

SVAKOM カスタマーサービス



保証

オンラインで製品を登録すると、
製造上の欠陥をカバーする
1年間/10年間の品質保証が有効になります。



WWW.SVAKOM.COM



ヘルプセンター



保証の申請

サポート : customer-service@svakom.com



@svakomusa



@svakomusa



SVAKOM Official



@svakom_usa

© 2022 SVAKOM. 著作権所有。

Deslinde de responsabilidad

La información contenida en este manual se proporciona únicamente con fines informativos. Se considera que este manual contiene información precisa y confiable. Sin embargo, SVAKOM no hace representaciones ni garantías, expresas o implícitas, con respecto a la exactitud o integridad de dicha información y se exime de toda responsabilidad por las consecuencias de dicho uso. SVAKOM se reserva el derecho de realizar cambios en la información incluida en este documento en cualquier momento y sin previo aviso, incluidas, entre otras, las especificaciones y descripciones de los productos.

SVAKOM no será responsable de ningún daño, pérdida, costo o gasto, directo o indirecto, consecuente o especial, que surja o esté relacionado con el uso de este material o los productos aquí descritos.

Los productos de SVAKOM no están destinados, autorizados ni garantizados para su uso en situaciones en las que la falla o el mal funcionamiento podrían provocar lesiones personales, la muerte o daños graves a la propiedad o al medio ambiente. SVAKOM no se responsabiliza ni garantiza la inclusión y/o el uso de sus productos en dichos equipos o aplicaciones y, por lo tanto, dicha inclusión y/o uso corren por cuenta y riesgo del cliente.

Este documento sustituye y reemplaza toda la información anterior.

Este producto está destinado a ser utilizado por adultos.

Artículos incluidos:

- Alex Neo
- Cable de carga
- Manual

Nota: Antes de usar un nuevo producto SVAKOM, deje que el dispositivo se cargue por completo. Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente limpio y desinfectado antes de usarlo en su cuerpo (consulte la guía de cuidado del manual)



Notas: Antes de usar el anillo vibrador de SVAKOM, le pedimos que cargue el vibrador y limpie completamente para asegurar la sanidad.

ES

1. Botones



2. activa / inactiva

Presione el botón "S" durante 2 segundos para encender / apagar el dispositivo, el dispositivo se empujará durante 2-3 segundos y luego entrará en el modo de espera, espere hasta ser conectado a la APP.

3. Cambio de modo

* Haga clic en el botón "S" o "G" para activar el modo de empuje, haga clic en el botón "G" para alternar entre los 7 modos de empuje diferentes.

* Presione el botón "B" durante dos segundos para encender/apagar los diferentes escenarios. Haga clic en el botón "B" para cambiar el volumen de sonido (3 niveles). Haga doble click para cambiar por los diferentes escenarios.

4. El indicador de estado

Activar estado	Luz encendida
Batería baja	La luz parpadea cuando solo 1 LED está encendido (energía restante 20%)
Mientras carga	Luz intermitente
Completamente cargado	Parpadeando, luz encendida

5. Control de aplicaciones



SVAKOM
SVAKOM Design USA limited



App Store



Google Play

Para control local y de larga distancia, descargue la APLICACIÓN "SVAKOM", disponible en Apple Store y Google Play Store.



FeelConnect 3
Feel Technology



App Store



Google Play

Para sincronizar con videos interactivos y sitios web de cámaras, descargue el APLICACIÓN "FeelConnect 3.0", disponible en Apple Store y Google Play Store.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP! Guide or visit:
www.svakom.net/connexion-series

Para obtener instrucciones detalladas, visite <https://www.connexionseries.com/>.

Alex Neo declara que este modelo NO: S63D//S63

Nombre del producto: Alex Neo//Alex cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53 / UE. De conformidad con el Artículo 10 (2) y el Artículo 10 (10), este producto se puede utilizar en todos los Estados miembros de la UE.

Use Alex Neo en un entorno con una temperatura entre 0X°C and +40X°C.

Ejecutar precaución al usar auriculares. El uso excesivo de los auriculares puede llevar a incomodidad y más pérdida auditiva. Superar los niveles de volúmenes recomendados puede llevar a dañar su audición.



Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

El producto solo se conectará a una interfaz USB de la versión USB2.0.

SAR: El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando el dispositivo utilizado a 5 mm de su cuerpo.

Superando la norma europea

AVISO

Por la presente, Svakom declara que el Masturbador de tipo de equipo de radio "Alex Neo" cumple con la Directiva 2014/53 / UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en el Siguiendo la dirección de Internet: <https://rb.gy/cuqwhx>

La banda de frecuencia o las bandas en las que el masturbador del equipo de radio "Alex Neo" se opera en 2402-2480MHz y la potencia de transmisión máxima emitida en la banda de frecuencia o las bandas es +2.02dBm.



Querido Cliente ,

¡Gracias por elegir SVAKOM!

Estamos dedicados a traerle productos inteligentes, de ensueño, lujosos y elegantes.

Una vez que se haya registrado en nuestro sitio web, obtendrá las últimas actualizaciones de nuestros productos innovadores con formas creativas de jugar.

¡Disfruta de un gran placer!

Atención al cliente de SVAKOM



Garantía

Al registrar su producto online, validará su garantía de 1 año / garantía de calidad de 10 años que cubra todos los defectos de fabricación.



WWW.SVAKOM.COM



CENTRO DE AYUDA



RECLAMO DE GARANTÍA

Soporte: cliente-service@svakom.com



@svakomusa



@svakomusa



SVAKOM Official



@svakom_usa

Haftungsausschluss

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Handbuch genaue und zuverlässige Informationen enthält. SVAKOM gibt jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen und lehnt jede Haftung für die Folgen einer solchen Verwendung ab. SVAKOM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Spezifikationen und Produktbeschreibungen.

SVAKOM haftet nicht für Schäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, direkt oder indirekt, Folge- oder Sonderschäden, die sich aus oder in Verbindung mit der Verwendung des Produkts oder der hier beschriebenen Materialien ergeben.

Die Produkte von SVAKOM sind nicht für den Einsatz in Situationen bestimmt, autorisiert oder garantiert, in denen ein Ausfall oder eine Fehlfunktion möglicherweise zu Personenschäden, Tod oder schweren Sach- oder Umweltschäden führen kann. SVAKOM gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Verwendung des Produkts in solchen Geräten oder Situation ab, und daher erfolgt diese Verwendung auf eigenes Risiko des Kunden.

Dieses Dokument ersetzt alle vorhergehenden Informationen.

Dieses Produkt ist für Erwachsene bestimmt.

Enthaltene Artikel:

- Alex Neo
- Ladekabel
- Handbuch

Hinweis: Bevor Sie ein neues SVAKOM-Produkt verwenden, laden Sie das Gerät vollständig auf. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert ist, bevor Sie es am Körper verwenden (siehe Pflegeanleitung).



Wichtig: Reinigen Sie Ihr SVAKOM Produkt vor der Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife. Und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist. Gerät ist zu 100% Wasserdicht

1. Button display



2. EIN / AUS

Drücke die Taste "S" für 2 Sekunden, um das Gerät ein- und auszuschalten. Das Gerät wird 2-3 Sekunden lang stoßen und wechselt anschließend in den Standby-Modus, Mit der APP verbunden zu werden.

3. Wechsel den Modus

* Klicke einmal auf die "S"-oder die "G"-Taste um den Schubmodus zu aktivieren. Klicke einmal auf die "P"-Taste, um zwischen den 7 verschiedenen Schubmodi zu wechseln.

* Drücke die Taste "P" für 2 Sekunden, um den Szenarienmodus ein- oder auszuschalten. Klicke einmal auf die Taste "P", um die Lautstärke zu ändern (3 Stufen), und doppelklicke, um zwischen den 5 verschiedenen Szenarien zu wechseln.

5. Betriebszustände

Aktiv	Licht an
Niedriger Batteriestatus	Eine blinkende LED zeigt an, dass die Batterie bei 20% ist
Laden	Alle LEDs blinken
Vollständig geladen	Blinken stoppt und LEDs leuchten durchgehend

5. App-Steuerung



SVAKOM
SVAKOM Design USA limited



App Store



Google Play

Um das Gerät mit deinem Smartphone fernzusteuern lade die "SVAKOM" APP herunter. Verfügbar im App-Store und bei Google-Play



FeelConnect 3
Feel Technology



App Store



Google Play

Um mit interaktiven Videos und Cam-Websites zu synchronisieren, lade die "FeelConnect 3.0" APP herunter. Verfügbar im App-Store und bei Google-Play



Open your phone camera and
scan the QR code for our latest
APP Guide or visit:
www.svakom.net/connection-series

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter <https://www.connexionseries.com/>.

Alex Neo Modellnummer: S63D//S63

Produktname: Alex Neo // Alex entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU. Gemäß Artikel 10(2) und Artikel 10(10) darf dieses Produkt in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

Verwenden Sie Alex Neo in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0X°C and +40X°C.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ohrhörer verwenden. Die übermäßige Verwendung von Kopfhörern kann zu Beschwerden und mehr Hörverlust führen. Das Überschreiten der empfohlenen Lautstärken kann zu Gehörschäden führen.



Das Ersetzen der Batterie durch eine neue Batterie des falschen Typs kann zu Explosion führen.

Entsorgen Sie gebrauchte Batterien laut Anleitung.

Das Produkt darf nur an eine USB-Schnittstelle der Version USB2.0 angeschlossen werden.

SAR: Das Gerät entspricht den RF-Spezifikationen, wenn das Gerät 5 mm von Ihrem Körper entfernt ist.

Erfüllung europäischer Standards

Hinweis

Hiermit erklärt SVAKOM, dass der Funkanlagentyp Masturbator "Alex Neo" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar : <https://rb.gy/cuqwhx>

Das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in denen das Funkgerät Masturbator "Alex Neo" mit 2402-2480MHz betrieben wird und die maximale Sendeleistung, die im Frequenzband oder in den Frequenzbändern abgestrahlt wird, beträgt +2,02dBm.



Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für SVAKOM entschieden haben!

SVAKOM widmet sich der Entwicklung von intelligenten, luxuriösen und eleganten Lifestyle-Produkten!

Wenn Sie sich auf unserer Website registrieren, erhalten Sie die neuesten Updates über unsere innovativen Produkte.

Genieße das große Vergnügen!

SVAKOM-Kundendienst

GARANTIE

WENN SIE IHR PRODUKT ONLINE
REGISTRIEREN, VALIDIEREN SIE IHRE 1-JAHRE
GARANTIE UND ERHALTEN EINE 10 JAHRE
QUALITÄTSGARANTIE FÜR
ALLE PRODUKTIONSFEHLER



WWW.SVAKOM.COM



Hilfecenter



Gewährleistungsanspruch

Support: customer-service@svakom.com



@svakomusa



@svakomusa



SVAKOM Official



@svakom_usa

© 2022 SVAKOM. Alle Rechte vorbehalten.

Отказ от ответственности

Информация, представленная в данном руководстве, предназначена только для ознакомления, и эта информация является точной и надежной.

Однако в отношении точности или полноты этой информации компания SVAKOM не делает никаких явных или подразумеваемых заявлений или гарантий и не несет ответственности за последствия ее использования.

SVAKOM оставляет за собой право вносить изменения в содержание данного руководства, включая, помимо прочего, технические характеристики и описания продукции, в любое время без предварительного уведомления.

SVAKOM не несет ответственности за любые убытки, потери, затраты или расходы, как прямые, так и косвенные, а также последующие или специальные, возникшие в результате или в связи с использованием данной информации или описанных в ней продуктов.

Использование продукции SVAKOM по назначению не предусматривает ситуаций, когда отказ или неисправность могут привести к травмам, смерти, серьезному имущественному или экологическому ущербу, и SVAKOM не дает никаких гарантий в этом отношении. SVAKOM не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно включения и/или использования своей продукции в таком оборудовании или приложениях, поэтому такое включение и/или использование осуществляется исключительно на риск заказчика.

Данный документ заменяет все предыдущие версии.

Данный продукт предназначен для использования взрослыми.


Включенные предметы:

- Alex Neo
- Кабель для зарядки
- Руководство пользователя

Осторожно: Перед использованием нового изделия SVAKOM полностью зарядите прибор. Перед использованием на теле убедитесь, что прибор правильно очищен и продезинфицирован (см. инструкцию по уходу).

**Примечание:**

Перед использованием нового вибратора SVAKOM, полностью зарядите прибор и обработайте его очистителем.

RU**1. Экран кнопок****2. Включение/выключение**

Удерживайте кнопку "S" в течение 2 секунд для включения/выключения устройства, девайс будет работать в течение 2-3 секунд перед переходом в спящий режим. Аппарат подсоединяется подождите.

3. Переключение режимов

* Нажмите кнопку "S" или "⚙️" один раз для активации толкающего режима, после нажмите кнопку "⚙️" для переключения между 7 различными типами толкающего режима.

* Удерживайте кнопку "ID" в течение 2 секунд для включения режима голосового сценария. Нажмите кнопку "ID" один раз для регулировки громкости (3 уровня), нажмите кнопку два раза для выбора одного из 5 сценариев.

4. Экран состояния

Устройство включено	Горящий индикатор
Низкий уровень заряда батареи	Мигающий индикатор (уровень заряда - 20%)
Устройство заряжается	Мигающий индикатор
Устройство полностью заряжено	Горящий индикатор

5. Приложения

SVAKOM
SVAKOM Design USA limited

**App Store****Google Play**

Для дистанционного и ручного управления девайсом, установите приложение "SVAKOM", доступное в Apple Store и Google Play Store.



FeelConnect 3
Feel Technology

**App Store****Google Play**

Для синхронизации с интерактивным видео и вебсайтами, установите приложение "FeelConnect 3.0", доступное в Apple Store и Google Play Store.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit:
www.svakom.net/connexion-series

Более подробные инструкции доступны на <https://www.connexionseries.com/>

Alex Neo объявил модель продукта как: S63D//S63

Название продукта: Alex Neo//Alex соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. Он разрешен к применению во всех странах-членах ЕС в соответствии со Статьей 10(2) и Статьей 10(10).

Используйте Alex Neo в условиях, где температура находится в диапазоне от 0Х°С and +40Х°С.

При использовании наушников следует соблюдать осторожность. Чрезмерное использование наушников может вызвать дискомфорт и потерю слуха. Превышение рекомендуемого уровня громкости может привести к повреждению слуха.



При замене батарей на батареи неправильного типа существует опасность взрыва. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.

Данное изделие можно подключать только к порту USB 2.0.

SAR: Устройство соответствует спецификациям радиочастот при использовании на расстоянии 5 мм от тела.

Соответствует европейским стандартам

Уведомление

Компания SVAKOM настоящим заявляет, что мастурбатор "Alex Neo//Alex" является радиоустройством и соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст Декларации соответствия ЕС можно найти на сайте: <https://rb.gy/cuqwhx>

Мастурбатор "Alex Neo" работает в диапазоне частот 2402-2480 МГц и излучает в этом диапазоне максимальную мощность +2.02dBm.



Уважаемый клиент,

Спасибо, что выбрали SVAKOM!

Мы стремимся предоставить вам умные, приятные, роскошные и элегантные товары для жизни!

Зарегистрировавшись на нашем сайте, вы будете получать свежую информацию о наших инновационных продуктах, а также о творческих способах игры с ними.

Приятного использования!

Служба поддержки клиентов SVAKOM



Гарантия

После регистрации изделия на сайте вы подтвердите гарантию на 1 год / 10 лет, покрывающую все производственные дефекты



WWW.SVAKOM.COM



Центр помощи



Запрос на гарантию

Поддержка: customer-service@svakom.com



@svakomusa



@svakomusa



SVAKOM Official



@svakom_usa

Liberatoria

Le informazioni contenute in questo manuale sono date solo ed esclusivamente per ragioni informative. Questo manuale contiene informazioni accurate e attendibili. In alcun caso, comunque, SVAKOM non funge da garante, espressamente o implicitamente, circa l'accuratezza o completezza di date informazioni e declina ogni responsabilità da conseguenze del proprio utilizzo. SVAKOM si riserva il diritto di modificare le informazioni incluse in questo documento in ogni momento e senza alcun avvertimento, incluso, ma non limitatamente, alle specifiche e alle descrizioni del prodotto.

SVAKOM non è responsabile per alcun danneggiamento, perdita, costi o spese, dirette o indirette, conseguenti o speciali, nascenti o connesse all'utilizzo di questo materiale o prodotti descritti in questa sede.

I prodotti SVAKOM non sono destinati, autorizzati o garantiti per un utilizzo in situazioni in cui avarie o malfunzionamenti potrebbero risultare dannosi in usi personali, morte, o proprietà grave o danni ambientali. SVAKOM non funge da rappresentante o garante circa l'inclusione e/o uso dei suoi materiali in questa apparecchiatura o applicazioni, e queste inclusioni e/o usi sono a rischio e pericolo del consumatore.

Questo documento aggiorna e sostituisce tutte le informazioni precedenti.

Questo prodotto è rivolto ad un utilizzo da parte di un pubblico adulto.

Articoli inclusi:

- Alex Neo
- Caricatore
- Manuale

Nota: prima di utilizzare un nuovo prodotto SVAKOM, si prega di portarlo a piena carica. Assicurarsi che il dispositivo sia propriamente pulito e disinfettato prima di usarlo sul corpo (si prega di far riferimento al manuale d'istruzione)



Notas:

Prima di usare un nuovo vibratore SVAKOM, ricaricare completamente il vibratore lavarlo prima di metterlo a contatto col corpo

1. Pulsante Display



2. ON/OFF

Premere il "S" pulsante per due secondi per accendere/spegnere il dispositivo, vibrerà per 2-3 secondi entrando poi nella modalità standby, attendere che sia connesso con l'applicazione.

3. Modalità variazione

* Click singolo sul pulsante "S" o "G" per accendere la modalità spinta, click singolo sul pulsante "M" per cambiare le 7 modalità di spinta.

* Premere il pulsante "M" per due secondi per accendere/spegnere la modalità scenario. Click singolo sul pulsante "M" per cambiare il volume (3 livelli), doppio click per cambiare i 5 scenari.

4. Status Display

Stato attivo	Luce accesa
Batteria scarsa	Luce lampeggiante quando c'è solo una luce accesa (20% di batteria)
Durante la carica	Luce lampeggiante
Carica completa	Lampeggiante spento, luce accesa

5. Controllo App



SVAKOM
SVAKOM Design USA limited



App Store



Google Play

Per il controllo da lunghe distanze e locale, scaricare l'applicazione "SVAKOM" disponibile su Apple Store e Google Play Store.



FeelConnect 3
Feel Technology



App Store



Google Play

Per sincronizzare con video interattivi e siti con diretta video, scaricare l'applicazione "FeelConnect 3.0" disponibile su Apple Store e Google Play Store.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit:
www.svakom.net/connection-series

Per istruzioni dettagliate visita il sito <https://www.connexionseries.com/>.

Alex Neo dichiara che questo modello No: S63D//S63

Nome del prodotto: Alex Neo//Alex è conforme con i requisiti essenziali e altre disposizioni rilevanti delle direttive 2014/53/EU. In accordo con l'Art. 10(2) e l'Art. 10(10), questo prodotto può essere utilizzato in tutti i Paesi membri dell'UE.

Utilizza Alex Neo in un ambiente con una temperatura tra i 0X°C et +40X°C.

Si prega di fare attenzione nell'utilizzo delle cuffie. Un eccessivo utilizzo può indurre a fastidi e perdita di udito. Eccedere il livello del volume raccomandato può portare al danneggiamento del proprio udito.



Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una tipologia non conforme. Si prega di utilizzare batterie in accordo con le istruzioni.

Il prodotto deve solo essere connesso all'interfaccia USB con versione USB2.0.

SAR: Il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando il dispositivo è utilizzato a 5mm dal proprio corpo.

Incontro degli standard europei

AVVISO

In questa sede, SVAKOM dichiara che l'attrezzatura radio di tipo Vibrator "Alex Neo" è conforme con le direttive 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione della conformità secondo gli standard EU è disponibile al seguente sito internet: <https://rb.gy/cuqwhx>

La banda/e di frequenze in cui opera l'attrezzatura radio Vibrator "Alex Neo" sono a 2402-2480MHz e la potenza massima trasmessa emessa in banda/e di frequenza è di ++2.02dBm.



Gentile cliente,

Grazie per aver scelto SVAKOM!

Ci dedichiamo a farLe avere prodotti intelligenti, silenziosi, lussuosi ed eleganti!

Una volta registrato/a nel nostro website, otterrà gli ultimi aggiornamenti sui nostri prodotti innovativi con modi creativi di divertimento.

Si goda un grande piacere!

Servizio clienti di SVAKOM



Garanzia
REGISTRANDO IL PROPRIO PRODOTTO ONLINE,
VALIDERÀ LA GARANZIA DI QUALITÀ
PER 1 ANNO/10 ANNI COPRENTE DI TUTTI I
DIFETTI DI FABBRICA DEL PRODOTTO.



WWW.SVAKOM.COM



CENTRO ASSISTENZA



RICHIESTA DI GARANZIA

Supporto: customer-service@svakom.com



@svakomusa



@svakomusa



SVAKOM Official



@svakom_usa

© 2022 SVAKOM. Tutti i diritti riservati.

Wylączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny. Uważa się, że niniejsza instrukcja zawiera dokładne i wiarygodne informacje. Firma SVAKOM nie składa jednak żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących dokładności lub kompletności takich informacji i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za konsekwencje takiego użytkowania urządzenia. Firma SVAKOM zachowuje prawo do wprowadzania zmian w informacjach zawartych w tym dokumencie w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, między innymi, choć nie ograniczając się do aktualizacji specyfikacji i opisów produktów.

Firma SVAKOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, straty, koszty lub wydatki, bezpośrednie lub pośrednie, wtórne lub specjalne, wynikające z lub w związku z użytkowaniem niniejszego dokumentu lub produktów w nim opisanych.

Produkty firmy SVAKOM nie są przeznaczone, autoryzowane, a ich użytkowanie nie podlega gwarancji w przypadkach, w których awaria lub nieprawidłowe działanie mogłoby spowodować obrażenia ciała, śmierć lub poważne szkody majątkowe lub środowiskowe. Firma SVAKOM nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących wliczania i/lub użytkowania swoich produktów w takim wydaniu lub zastosowaniu, a zatem takie wliczanie i/lub użytkowanie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Niniejszy dokument zastępuje wszelkie uprzednio udostępnione informacje.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe.

Elementy wchodzące w skład zestawu:

- Alex Neo
- Kabel do ładowania
- Instrukcja


Uwaga: Przed użyciem nowego produktu firmy SVAKOM w pełni naładuj jego baterię. Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wyczyszczone i zdezynfekowane przed zastosowaniem go na swoim ciele (zalecane jest odnieść się do instrukcji obsługi).



Uwagi: przed użyciem produktu SVAKOM należy w pełni go naładować, wyczyścić oraz zdezynfekować.

PL

1. Rozmieszczenie przycisków



2. Włączanie/wyłączanie

Przytrzymaj przycisk „S” przez 2 sekundy, by włączyć/wyłączyć urządzenie – urządzenie przejdzie w tryb pulsacyjny na 2-3 sekundy, w oczekiwaniu na połączenie z aplikacją.

3. Zmiana trybów

* Wciśnij przycisk „S” lub „G”, by włączyć tryb pulsacyjny, wciśnij przycisk „G”, by wybierać spośród 7 trybów pulsacyjnych.

* Przytrzymaj przycisk „B” przez 2 sekundy, by włączyć/wyłączyć tryb scenariuszy. Wciśnij przycisk „B”, by zmienić głośność (dostępne są 3 poziomy), wciśnij go dwukrotnie, by wybierać spośród 5 różnych scenariuszy.

4. Wskaźnik statusu

Status aktywny	Światło jest włączone
Niski poziom baterii	Gdy świecić będzie tylko jedna dioda LED, światło zacznie migać (oznacza to, że pozostało 20% baterii)
W trakcie ładowania	Światło miga
Bateria w pełni naładowana	Światło przestaje migać i świeci nieprzerwanie

5. Sterowanie za pomocą aplikacji



SVAKOM
SVAKOM Design USA limited



App Store



Google Play

By sterować urządzeniem na odległość oraz lokalnie, pobierz aplikację „SVAKOM”, dostępną w sklepie Apple Store oraz w sklepie Google Play.



FeelConnect 3
Feel Technology



App Store



Google Play

By zsynchronizować urządzenie z interaktywnymi filmami oraz stronami internetowymi, które umożliwiają nagrywanie materiałów filmowych, pobierz aplikację „FeelConnect 3.0” w sklepie Apple Store lub Google Play.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit:
www.svakom.com/connexion-series

Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie: <https://www.connexionseries.com/>.

Alex Neo oświadcza, że niniejszy model produktu o numerze: S63D//S63

Nazwa produktu: Alex Neo//Alex jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy 2014/53/UE. Zgodnie z artykułem 10(2) i artykułem 10(10), ten produkt dopuszczony jest do użytku we wszystkich krajach członkowskich UE.

Model Alex Neo nadaje się do użytkowania w środowisku o temperaturze od 0°C do +40°C.

Zachowaj ostrożność podczas używania słuchawek. Zbyt częste korzystanie ze słuchawek może prowadzić do ogólnego dyskomfortu i utraty słuchu. Przekroczenie zalecanych poziomów głośności może prowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.



W przypadku próby wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu istnieje ryzyko eksplozji. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.

Produkt może być podłączony wyłącznie do portu USB w wersji USB2.0.

Swoiste tempo pochłaniania energii, tzw. SAR: Urządzenie jest zgodne ze specyfikacją RF, gdy jest używane w odległości 5 mm od ciała użytkownika.

Zgodność z normami europejskimi

UWAGA

Niniejszym firma SVAKOM oświadcza, że urządzenie radiowe typu Masturbator „Alex Neo” jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://rb.gy/cuqwhx>

Pasma lub pasma częstotliwości, na których nadaje sprzęt radiowy Masturbator „Alex Neo” wynoszą 2402-2480MHz, zaś maksymalna moc nadawcza emitowana w tym paśmie lub pasmach częstotliwości wynosi +2,02dBm.



Drogi kliencie,

Dziękujemy za wybranie firmy SVAKOM!

Naszym powołaniem jest dostarczanie klientom inteligentnych, luksusowych i eleganckich produktów lifestyle'owych!

Po zarejestrowaniu się na naszej stronie internetowej, będziesz otrzymywał najnowsze aktualizacje na temat naszych innowacyjnych produktów, które wciągną Cię w wir kreatywnych zabaw.

Ciesz się przyjemnościami!

Obsługa klienta firmy SVAKOM

Gwarancja



REJESTRUJĄC SWÓJ PRODUKT ONLINE,
POTWIERDZISZ SWOJĄ ROCZNĄ GWARANCJĘ/
10-LETNIĄ GWARANCJĘ JAKOŚCI OBEJMUJĄCĄ
WSZYSTKIE EWENTUALNE WADY PRODUKCYJNE.



WWW.SVAKOM.COM



CENTRUM POMOCY



REKLAMACJA Z TYTUŁU GWARANCJI

Wsparcie: customer-service@svakom.com



@svakomusa



@svakomusa



SVAKOM Official



@svakom_usa

免责声明

本手册提供的信息仅供参考，并且这些信息具有一定的准确性和可靠性。然而，SVAKOM对这些信息的准确性或完整性不做任何明示或暗示的陈述或保证，并对使用这些信息的后果不承担任何责任。SVAKOM保留在任何时候对本手册内容进行修改的权利，包括但不限于产品规范和说明，恕不另行通知。

对因使用本资料或本文所述产品而引起的或与之相关的任何损害、损失、成本或费用，无论是直接的还是间接的，并且无论是随之发生的还是特殊的，SVAKOM都不承担任何责任。

SVAKOM产品的既定用途并不包含失效或故障可能导致人身伤害、死亡、严重财产或环境损害的情况，SVAKOM对此不作任何授权或保证。SVAKOM对其产品在此类设备或应用中的包含和/或使用不做任何陈述或保证，所以这种包含和/或使用的风险由客户自行承担。

本文件取代了之前的所有版本。

本产品旨在供成年人使用。

包括的物品:

- Alex Neo
- 充电线
- 使用手册

注意：在使用新的SVAKOM产品之前，请将设备充满电。在身体上使用之前，确保对设备进行适当清洁和消毒（请参考护理指南）。



注意： 在使用您的SVAKOM产品之前，请您先给本产品充满电，做好本产品的清洁消毒。

1. 按键解析



2. 开机/ 关机

长按“S”键2秒以开/关机，开机后产品将抽插2-3秒，待APP连接。

3. 模式切换

- * 单击“S”键或“Gear”键以打开抽插模式，单击“DC”键以切换7种不同的抽插模式。
- * 长按“DC”键以打开或关闭场景模式，双击以切换共5种不同场景模式，单击以调场景音量大小（共3档音量大小）。

4. 显示状态

工作状态	持续亮灯
电量低	当LED灯亮1个时（剩余20%电量），按键处LED闪烁直至关机
充电状态	LED灯光闪烁
完成充电	LED灯光长亮

5. APP控制



SVAKOM
SVAKOM Design USA limited



App Store



Google Play

如需远程和本地控制玩具，请下载“SVAKOM”APP，可在苹果应用商店Apple Store和谷歌应用商店Google Play Store里下载“SVAKOM”APP。



FeelConnect 3
Feel Technology



App Store



Google Play

要与交互式视频和摄像网站同步，请下载“FeelConnect 3.0”APP，可在Apple Store 和 Google Play Store里购买。



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit:
www.svakom.net/connexion-series

想要了解更多详细说明，请访问 <https://www.connexionseries.com/>。

Alex Neo 声明此型号: S63D//S63

产品名称: Alex Neo//Alex 符合2014/53/EU指令的基本要求和和其他相关条令。在根据第10条(2)和第10条(10)，该产品允许在所有的EU成员国中使用。

在温度介于 0X °C 和 +40X °C 之间的环境中使用 Alex Neo 。

使用耳机时要小心。过度使用耳机会导致身体不适，甚至会造成听力损失，将耳机调到超过官方推荐的音量可能会导致听力受损。



如果更换的电池类型不正确，则有爆炸危险。按照说明处理用过的电池。

产品只能连接USB2.0版本的USB接口。

SAR: 该器件符合射频指标(当使用设备距离您5mm处时)。

符合欧洲标准

注意

据此，SVAKOM声明无线电设备类型自慰器“Alex Neo”符合指2014/53/EU指令。符合欧盟声明的全文可在以下网址：<https://rb.gy/cuqwhx> 上获得

无线电设备自慰器“Alex Neo” is operated at 2402-2480MHz 的工作频段为 2402-2480MHz，该频段发射的最大发射功率为 +2.02dBm.



尊贵的顾客，

感谢您选择 SVAKOM！

我们致力于为您带来智能、睡眠、奢华、优雅的生活方式产品！

一旦您在我们的网站上注册，您将通过充满创造性的体验模式获得我们创新产品的最新更新。

尽情享受吧！

SVAKOM客户服务



保修

通过在线注册您的产品，
您将确认您的 1 年保修/10 年质量
保证内容涵盖所有制造缺陷问题。



WWW.SVAKOM.COM



帮助中心



保修声明

支持我们： customer-service@svakom.com



@svakomusa



@svakomusa



SVAKOM Official



@svakom_usa

© 2022 SVAKOM，版权所有。