



Новый герой — 2 в 1


Использование Gring как пальцевого вибратора



- Разместите его вокруг пальца и насладитесь разнообразием пульсаций и вибраций.

Выберите режим вибрации

- Вы можете переключаться между 6 различными режимами вибрации.




Выключение

- Чтобы выключить Gring, нажмите кнопки Плюс «+» и «минус» — вместе.



Gring как пульт дистанционного управления для других изделий FT LONDON


Вы также можете использовать Gring в качестве дистанционного управления для некоторых других изделий FT LONDON. Благодаря размещению на пальце, вы можете легко переключаться из режима в режим, наслаждаясь удовольствием от игрушки. Пожалуйста, убедитесь, что ваша игрушка FT LONDON совместима с Gring. Обычно это указано на упаковке на специальных наклейках.




1. Выключите игрушку и Gring.
2. Нажмите кнопку Пуск на игрушке в течение 2 секунд. Затем индикатор начнет мигать, это означает, что игрушка уже в режиме дистанционного управления.
3. Нажмите кнопку «+» на Gring, чтобы включить его.

Теперь вы можете контролировать свои игрушки от FT LONDON таким образом:


- Запуск и увеличение мощности вибрации:
- Уменьшение мощности вибрации:



- Переключение между 6 различными режимами при помощи кнопки переключения режимов.



- Чтобы выключить Gring, нажмите кнопки Плюс «+» и «минус» — вместе.



При нажатии на кнопку переключения режима в течение 3 секунд, вы можете выключить вибрацию на Gring, в то время как Gplug будет еще в режиме дистанционного управления. Светодиодные индикаторы на Gring будут мигать все время. Чтобы начать вибрацию на Gring снова, просто нажмите снова и удерживайте переключатель режима в течение двух секунд.

Вы можете изменить режим дистанционного управления на режим ручного управления.

- Нажмите кнопку Пуск на Gplug и в течении 2 секунд, режим дистанционного управления будет выключен. Это означает, что вы можете вручную управлять игрушкой.
- Нет необходимости нажимать что-то на Gring. Он сам переключится в ручной режим.

Зарядка

- Поместите две точки конца зарядного устройства к назначенным точкам на игрушке. Конец USB зарядного устройства должен быть подключен через USB выход на вашем компьютере или через гнездо адаптера.
- Пока вы заряжаете Gplug, светодиодный свет будет мигать. Когда игрушка будет полностью заряжена, свет будет непрерывным.
- Во время процесса зарядки, кнопки не будут работать и игрушку использовать нельзя.
- Пожалуйста, обратите внимание, что игрушка будет переключаться автоматически и отключаться, когда батарея будет разряжена.
- Время зарядки составляет около 1.5 часа, это позволит вам использовать игрушку в максимальном режиме примерно 40 минут.